



Catálogo técnico

- **Microcontrolador PN: 7741500000 – Utilizado para controlar a aceleração do Motor linear**

1.	+24V Alimentação
2.	-24V Alimentação
3.	+24V Alimentação
4.	-24V Alimentação
5.	-24V Alimentação
6.	Retorno do sensor de Ângulo entrada
7.	Comando do sensor de Ângulo saída
8.	Comando Thrust saída
9.	Retorno Thrust saída
10.	Comum
11.	4.1V - tensão de referencia
12.	Comunicação serial A
13.	Comunicação serial B

