

LISTA DE TAREFAS POR FASE DE VOO – PPA – MNTE - VFR

Fase de Voo	Ref. DOC 9868	#	TAREFAS - Subtarefas	Procedimento
DECOLAGEM E SUBIDA	2	1	EXECUTAR AS OPERAÇÕES DE SOLO E PRÉ-VOO	
	2.1	1.1	Executar procedimentos de despacho	Normal
	2.3	1.2	Executar verificações pré-voo e preparação da cabine	Normal
	2.4	1.3	Executar acionamento do motor	Normal
	2.5	1.4	Executar taxi	Normal
	2.6	1.5	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	2.7	1.6	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
	3	2	EXECUTAR DECOLAGEM	
	3.1	2.1	Executar preparação antes da decolagem e saída padronizada	Normal
	3.2	2.2	Executar rolagem da decolagem	Normal
	3.4	2.3	Executar subida inicial para a altitude de retração do flape	Normal
	3.5	2.4	Executar decolagem abortada	Normal
	3.6	2.5	Executar navegação	Normal
	3.7	2.6	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	4	3	EXECUTAR SUBIDA	
	4.1	3.1	Executar saída padronizadas/navegação em rota	Normal
	4.2	3.2	Concluir procedimentos de subida e listas de verificações	Normal
	4.3	3.3	Ajustar velocidades de subida, razão e altitude de cruzeiro	Normal
	4.4	3.4	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	4.5	3.5	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	4.6	3.6	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
VOO NIVELADO	5	4	EXECUTAR VOO DE CRUZEIRO	
	5.1; 5.2	4.1	Monitorar progresso do voo e precisão da navegação	Normal
	5.3	4.2	Executar planejamento da descida e aproximação	Normal
	5.4	4.3	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	5.5	4.4	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	5.6	4.5	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
APROXIMAÇÃO E POUSO	6	5	EXECUTAR DESCIDA	
	6.1	5.1	Iniciar e gerenciar descida	Normal
	6.2	5.2	Monitorar e executar navegação de rota e descida	Normal
	6.3	5.3	Replanejar e atualizar instruções de aproximação	Normal
	6.4	5.4	Executar esperas	Normal
	6.5	5.5	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	6.6	5.6	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	6.7	5.7	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
	7	6	EXECUTAR APROXIMAÇÃO	
	7.5	6.1	Monitorar progresso do voo	Normal
	7.4	6.2	Executar aproximação com referências visuais do terreno	Normal
	7.6	6.3	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	7.7	6.4	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	7.8	6.5	Executar arremetida/aproximação perdida	Normal
	7.9	6.6	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
	8	7	EXECUTAR POUSO	
	8.1	7.1	Pousar o avião	Normal
	8.2	7.2	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	8.3	7.3	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	9	8	EXECUTAR AS OPERAÇÕES PÓS-POUSO E PÓS-VOO	
	9.1	8.1	Executar taxi e estacionamento	Normal
	9.3	8.2	Executar operações e procedimentos de sistemas	Normal
	9.4	8.3	Gerenciar situações anormais e de emergência	Emergência
	9.5	8.4	Comunicar com passageiros e pessoas envolvidas ou afetadas pela operação	Normal
	9.2	8.5	Executar operações pós-voo do avião	Normal