

i-Engine

Serviço de Processamento de Dados da ANP

PREVISÃO DE ATIVIDADES DE DESCOMISSIONAMENTO**OBJETIVOS DA CARGA**

A carga DESCOM (Previsão de Atividades de Descomissionamento) tem como objetivo o envio à ANP de dados e informações referentes às previsões de atividades de descomissionamento, bem como às previsões de dispêndios correspondentes, a serem realizadas para o descomissionamento completo de todos os campos sob contrato em território nacional, em qualquer momento futuro. Seu envio encontra-se regulamentado pelos Contratos de E&P e pela Portaria ANP 123/2000, tratando-se de um desmembramento da carga do PAT. A ANP utiliza este dados, entre outras análises, para validação do valor utilizado como base de cálculo das cifras das garantias financeiras de descomissionamento, e para acompanhamento de atividades a serem realizadas no âmbito de PDI.

REVISÕES

Revisões desta carga (que tem periodicidade anual, com exceção das cargas que retratem atualização de PDI já enviado) são devidas no caso de a ANP, em decorrência de sua análise, solicitar ao operador alterações ou justificativas nos dados e informações enviados.

SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS**GLOSSÁRIO****CONCEITOS RELATIVOS A DESCOM****IDENTIFICADOR EXTERNO**

Código próprio de cada Agente Regulado para identificar sua carga, permitindo que ele rastreie as informações enviadas à ANP. Os valores informados não são criticados pela ANP e é devolvido no arquivo de log da carga.

CONCEITOS RELATIVOS A DADOS GERAIS**Campo**

Código numérico do Campo onde serão realizadas as atividades de descomissionamento.

Ano de Referência

Ano base para a previsão de atividades de descomissionamento.

Motivo da Revisão

Motivo da revisão de uma carga declarada anteriormente para mesmos campos e ano de referência.

Objetivo da carga

Indica se é uma carga para análise anual da previsão de custos de descomissionamento, que balizará o valor da garantia financeira, ou uma atualização ao longo do ano, para acompanhamento de PDI.

Parcial ou total

Indica se a carga, associada a um PDI, refere-se a um PDI total (devolução do campo) ou parcial.

PDI

Texto descrevendo o escopo do PDI.

CONCEITOS RELATIVOS A ANOS**Ano**

Ano da atividade e custo previstos.

Cotação Dólar

Valor da Cotação do Dólar em moeda Real, utilizado para a previsão de custos. O valor de cotação deve ser único para cada ano informado.

Observação

Observações relativas às atividades de cada ano informado. Assim como o valor da cotação, deve ser único para cada ano.

CONCEITOS RELATIVOS A ATIVIDADES**Ano**

Ano da atividade e custo previstos.

Atividade

Código da atividade física que está sendo prevista. Deve ser escolhida a partir da lista de atividade.

Módulo

Identificação do seqüencial do módulo ao qual a atividade se refere, no caso de campos marítimos com desenvolvimento modular. No caso de campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, deve-se informar o valor 1. Pode haver a mesma atividade informada para o mesmo campo e ano, com quantidades diferentes, desde que o módulo seja diferente.

Quantidade

Quantidade de atividade física.

Unidade

Unidade física relacionado ao tipo de atividade.

Valor(US\$)

Custo previsto em moeda Dólar relacionado à quantidade e atividade descritas.

Mês previsto início da atividade

Mês previsto para o início da atividade prevista naquele ano, compreende de janeiro a dezembro.

Mês Previsto Término da atividade

Mês previsto para o término da atividade prevista naquele ano, compreende de janeiro a dezembro.

Descrição da Atividade

Descrição da atividade prevista.

CONCEITOS RELATIVOS A DETALHAMENTO INSTALAÇÕES**Ano**

Ano da atividade e custo previstos.

Atividade

Código da atividade física a qual a instalação pertence. Deve ser escolhida a partir da lista de atividade.

Módulo

Identificação do seqüencial do módulo ao qual a atividade se refere, no caso de campos marítimos com desenvolvimento modular. No caso de campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, deve-se informar o valor 1. Pode haver a mesma atividade informada para o mesmo campo e ano, com quantidades diferentes, desde que o módulo seja diferente.

Número de Cadastro do Poço

Código identificador de um poço cadastrado na ANP, associado à atividade informada.

Código da Instalação

Código de identificação da Instalação.

Código do Duto

Código de identificação do Duto.

Código do Trecho

Código de identificação do Trecho pertencente a um duto.

Código do Equipamento

Código de identificação do Equipamento.

CONCEITOS RELATIVOS A DETALHAMENTO CUSTO**Ano**

Ano da atividade e custo previstos.

Atividade

Código da atividade física a qual a subatividade pertence. Deve ser escolhida a partir da lista de atividade.

Módulo

Identificação do seqüencial do módulo ao qual a atividade se refere, no caso de campos marítimos com desenvolvimento modular. No caso de campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, deve-se informar o valor 1. Pode haver a mesma atividade informada para o mesmo campo e ano, com quantidades diferentes, desde que o módulo seja diferente.

Subatividade

Código da subatividade, que corresponde a um segmento vinculado a uma atividade maior (apontada na seção de Atividades), ao qual se refere a parcela de custo informada neste registro.

Custo previsto

Custo correspondente àquela subatividade, para a atividade, ano e módulo aos quais está vinculada.

Observações

Indicação do conjunto de custos que está sendo considerado nesta rubrica.

ETAPAS PARA O PROCEDIMENTO DE ENVIO DE CARGA VIA XML

O procedimento para a “Carga de Dados via Internet” consiste nas seguintes etapas:

- Geração do arquivo XML pelo agente regulado;
- Compactação do arquivo XML em arquivo zip pelo agente regulado;
- Assinatura digital do arquivo zip (caso necessário) em formato p7s pelo agente regulado;
- Envio do arquivo zip ou p7s pelo agente regulado via Web Service;
- Validação automática do arquivo XML feita pela ANP;
- Reenvio pelo agente regulado dos arquivos não carregados ou posteriormente reprovados pela ANP.

O formato do arquivo deve ser compatível com o validador XSD da carga que acompanha este manual.

A nomenclatura do arquivo é padronizada e obedece ao formato 114_RAIZ-

CNPJ_AAAAMMDDHHMM_TTTTTTTTTTTTTTTT.ddd, onde:

- 114 é o número identificador da carga e não deve ser alterado.
- RAIZ-CNPJ são os 8 primeiros dígitos (sem ponto ou barra) do CNPJ da empresa operadora que está enviando os dados para a ANP.
- AAAAMMDD é a data de envio do arquivo, sendo AAAA 4 dígitos correspondentes ao ano (ex.: 2011), MM 2 dígitos correspondentes ao mês (ex.: 04 para abril) e DD dois dígitos correspondentes ao dia do mês.
- HHMM é a hora de envio do arquivo, sendo HH 2 dígitos correspondentes à hora e MM 2 dígitos correspondentes ao minuto. Não é necessário que a hora seja exatamente a hora de carga. Isso serve apenas para diferenciar as versões carregadas pela mesma empresa operadora em determinada data.
- O campo TTTTTTTTTTTTTTTT permite a inserção de até 15 dígitos livres, destinados à melhor identificação do arquivo por parte da empresa. O preenchimento desse campo é opcional, mas, caso utilizado, não deve conter espaços em branco.
- ddd é a extensão do arquivo: Será 'xml' para o arquivo XML, 'zip' para o arquivo compactado e 'p7s' para o arquivo assinado

Exemplo: 114_33000167_201205231523_ABCDEF_123.xml (arquivo enviado pela Petrobrás no dia 23/05/2012 às 15:23 referente a dado identificado como ABCDEF_123).

Atenção aos pontos a seguir:

- 1) Este arquivo **pode** ser enviado assinado digitalmente. Para isso assine o arquivo ZIP e envie para a ANP o arquivo .P7S resultante, com o zip anexado internamente. Maiores detalhes no Manual do Webservice Externo (../Ajuda).
- 2) O arquivo ZIP deve ter o mesmo nome utilizado para o arquivo XML.
- 3) Caso a carga não tenha sido efetuada por alguma falha no envio ou erro no preenchimento, um novo arquivo deverá ser encaminhado com as devidas alterações de data e/ou hora.
- 4) Os arquivos com status "rejeitado" e "parcialmente carregado" não tiveram seus dados carregados no banco de dados da ANP e, portanto, deverão ser corrigidos e enviados novamente. O reenvio deve seguir o mesmo processo cujas etapas estão acima enumeradas.

ENVIO DA CARGA VIA ARQUIVO EXCEL

A opção de envio de carga através de planilhas Excel está disponível para esta carga. Para maiores informações consulte o Manual para envio de carga por arquivo excel (../Ajuda).

CONSULTA DE CÓDIGOS

O procedimento de preenchimento dos campos para "Envio da Carga" envolve a obtenção de códigos a serem informados na planilha Excel ou no arquivo XML, conforme o caso.

As informações necessárias a serem informadas nesses campos podem ser obtidas da seguinte forma.

Métodos para Obtenção de Dados

- 1) Utilização de Planilha com Endereços das APIs de consulta
 - Deve ser utilizada a planilha pré-configurada que contém os endereços das APIs de consulta.
 - **Faça o download aqui (/lengine/Manual/BaixarPlanilhaConsultaCodigos/114).**

As planilhas necessitam de usuário e senha para funcionar corretamente.

O formato para login deve ser CPF-CNPJ, como por exemplo (9999999999-XXXXXXXXXXXX88) e a senha não possui formato diferenciado.

Caso seja exibido um alerta de **Modo de Exibição Protegido**, Clicar em **Habilitar Edição**.

Caso seja exibido um alerta de **As Conexões de Dados Externas foram desabilitadas**, Clicar em **Habilitar Conteúdo**.

Para informar as credenciais de acesso e utilizar a planilha de consulta de códigos, siga os passos abaixo:

- Abra a planilha.
- Vá até o menu **Dados**, Clique em **Consultas e Conexões** na Faixa de Opções e será exibida a janela no lado direito.
- Clique em **Obter Dados** e escolha **Configurações de Fonte de Dados....**

- Após exibição da tela **Configurações da fonte de dados**, Clique sobre a **Fonte de Dados** e clique em **Editar Permissões**.
- Após exibição da tela **Editar Permissões**, Clique sobre **Editar** em **Credenciais**.
- Após exibição da tela, Clique em **Básico** e preencha os campos de Nome do usuário (CPF-CNPJ), como por exemplo (9999999999-XXXXXXXXXXXX88) e Senha.
- Após informar as credenciais (Nome do usuário e Senha), Clicar em **Salvar**.
- Clique em **OK** e depois em **Fechar**.
- Clique em **Atualizar Tudo** e os dados serão carregados na planilha.

Caso tenha problemas com as credenciais informadas, após Clicar em **Atualizar Tudo** e desejar **Cancelar**, o cancelamento não será realizado de forma imediata.

O cancelamento das credenciais será realizado para cada uma das consultas.

Os parâmetros de pesquisa das consultas podem ser encontrados no item 2 **Conexão Direta aos Endpoints da API** abaixo.

Algumas consultas podem utilizar campos para pesquisa. Para informar esses campos e utilizar a planilha de consulta de códigos, siga os passos abaixo:

- Abra a planilha.
- Vá até o menu **Dados**, Clique em **Consultas e Conexões** na Faixa de Opções e será exibida a janela no lado direito.
- Clique em **Obter Dados** e escolha **Configurações de Fonte de Dados....**
- Após exibição da tela **Configurações da fonte de dados**, Clique sobre a **Fonte de Dados** que deseja utilizar e clique em **Alterar Fonte**.
- Após exibição da tela **JSON**, Clique sobre a opção **Avançadas**.
- Em **Partes de URL**, que se encontra imediatamente abaixo, informar o parâmetro da pesquisa e o seu respectivo valor, conforme o seguinte exemplo **"?anoDeReferencia=2023"**.
- Clique em **OK** e depois em **Fechar**.
- Clique em **Atualizar Tudo** e os dados serão carregados na planilha.

2) Conexão Direta aos Endpoints da API

- Alternativamente, é possível utilizar programas como Postman, Insomnia ou outros para se conectar diretamente aos endpoints da API e obter os dados necessários.

Os seguintes endpoints podem ser utilizados para a obtenção de dados:

- Utiliza campo opcional para pesquisa. Deve ser adicionado o parâmetro (nomeDaInstalacao).
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/instalacoes>
- Não há parâmetros para pesquisa.
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/equipamentos>
- Utiliza campo opcional para pesquisa. Deve ser adicionado o parâmetro (nomeDoPoco).
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/pocos>
- Utiliza campo opcional para pesquisa. Deve ser adicionado o parâmetro (nomeDoDuto).
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/dutos>
- Não há parâmetros para pesquisa.
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/atividadeseunidades>
- Utiliza campo opcional para pesquisa. Devem ser adicionados os parâmetros (numeroContrato) ou (nomeCampo) ou ambos.
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/contratos>

- Utiliza campo opcional para pesquisa. Devem ser adicionados os parâmetros (nomeTrecho) ou (nomeDuto) ou ambos.
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/trechos>
- Utiliza campo opcional para pesquisa. Deve ser adicionado o parâmetro (nomeDaSubAtividade).
<https://dpp-descomissionamento-consultas-api.anp.gov.br/api/subatividades>

Os endpoints necessitam de usuário e senha para funcionar corretamente.

Para consumir os endpoints usando a ferramenta de sua preferência, siga os passos abaixo:

- Abra a ferramenta de sua preferência, como por exemplo, Postman ou Insonmia.
- Vá até a aba **Authorization**.
- No campo **Auth Type**, selecione Basic Auth.
- Preencha os campos de usuário (CPF-CNPJ), como por exemplo (99999999999-XXXXXXXXXXXX88) e senha conforme necessário.

Para os endpoints que utilizam campos obrigatórios para pesquisa, siga o passo abaixo.

- Vá até a aba **Params**, adicione o parâmetro "**nome do parâmetro de acordo com o endpoint**" e informe o valor a ser utilizado para consulta.

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOS CAMPOS

A natureza do campo sinaliza o tipo de dado que pode ser informado num determinado campo, as principais são:

- Ano - Ano no formato AAAA.
- Ano_Mês - Ano e mês no formato AAAAMM. Não informar caracteres de separação entre o ano e o mês.
- Ano_Trimestre - Ano e trimestre no formato AAAAT. Não informar caracteres de separação entre o ano e o trimestre.
- CNPJ - Caracteres válidos de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Informar no formato XXXXXXXXXXXX88.
- CPF - Número válido de um Cadastro de Pessoa Física. Informar apenas dígitos.
- Coordenada - Coordenada de um local (Latitude/Longitude) no formato (±GG:MM:SS,SSS).
- Data - Dia, mês e ano no formato YYYY-MM-DD (Exemplo: 2002-09-24).
- Data_hora - Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss. Deve ter 19 caracteres. (Exemplo: 2002-05-30T09:00:00).
- Domínio - Lista de possíveis valores que podem ser informados, separados por vírgula.
- Imagem - Imagem no formato 'JPG' ou 'GIF'.
- Mês - Mês no formato numérico (MM).
- Mês_Ano - Mês e ano no formato MMAAAA. Não informar caracteres de separação entre o mês e o ano.
- Número Decimal - Número com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = 27,354).
- Número Decimal Negativo - Número negativo com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = -27,354)
- Número Decimal Positivo - Número positivo com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = 27,354)
- Número Natural - É um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...).
- Número Inteiro - São constituídos dos números naturais {0, 1, 2, ...} e dos seus simétricos {0, -1, -2, ...}

- PDF - Arquivo no formato PDF.
- Shapefile - Arquivo no formato SHP a ser gravado num campo do tipo BLOB no banco de dados.
- Sim/Não - Preencher com "S" para sim e "N" para não.
- Texto - Texto livre, obedecendo ao tamanho máximo de caracteres definido.
- UF - Sigla da Unidade da Federação. Informar: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO.

DETALHES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

CONCEITOS RELATIVOS A DESCOM - Neste grupo de informações devem ser preenchidas as informações correspondentes contendo o identificador externo da carga de descomissionamento (CARGA 114 - DESCOM). Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 0 / Máximo: 1

Título: IDENTIFICADOR EXTERNO

Nome XML: IDENTIFICADOR_EXTERNO

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Texto

Tamanho: 50

Obrigatoriedade: NÃO

Preenchimento: Informe um código exclusivo da sua empresa para identificar a carga enviada. Esse identificador é utilizado para rastreamento interno e será devolvido no log da carga, mas não é validado pela ANP. Pode conter até 50 caracteres alfanuméricos.

CONCEITOS RELATIVOS A DADOS GERAIS - Neste grupo de informações deverão ser preenchidos os dados gerais relativos a toda carga de previsão de atividades de descomissionamento. Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: 1

Título: Campo

Nome XML: CODIGO_CAMPO

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Digite o código numérico do campo de produção onde ocorrerá o descomissionamento. O código deve estar ativo no SIGEP e não pode estar nas situações "Desativado", "Devolvido (à ANP)" ou "Incorporado". A empresa responsável pela carga deve ser a operadora do campo ou do AIP vinculado.

Título: Ano de Referência
Nome XML: ANO_REFERENCIA
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Ano
Tamanho: 4
Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o ano base (inicial) de previsão das atividades descomissionamento. Não pode ser anterior ao ano corrente.

Título: Motivo da Revisão
Nome XML: MOTIVO_REVISAO
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Texto
Tamanho: 1000
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha este campo apenas se já existir uma carga ativa para o mesmo Campo e Ano de Referência. Explique o motivo da revisão de forma clara e objetiva.

Título: Objetivo da carga
Nome XML: IND_OBJETIVO_CARGA
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio
Tamanho: 1
Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Selecione o tipo de carga: • 1 – Carga anual, • 2 – Carga PDI . Este campo é obrigatório e define regras de preenchimento para outros campos

Título: Parcial ou total
Nome XML: IND_PARCIAL_TOTAL
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio
Tamanho: 1
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha somente se o objetivo da carga for tipo PDI (valor 2). • 1 – Total (PDI de devolução completa do campo), • 2 – Parcial (PDI de descomissionamento parcial).

Título: PDI

Nome XML: DSC_PDI

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Texto

Tamanho: 4000

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Descreva o escopo do Plano de Descomissionamento Individual (PDI), se o objetivo da carga for tipo 2. O texto deve ser claro, técnico e com até 4000 caracteres.

CONCEITOS RELATIVOS A ANOS - Neste grupo de informações deverão ser preenchidos os anos, cotação do dolar e observações para cada ano de previsão de atividades de descomissionamento. Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: N

Título: Ano

Nome XML: ANO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Ano

Tamanho: 4

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o ano da atividade prevista. Deve ser igual ou superior ao ano de referência. Cada ano informado deve conter pelo menos uma atividade.

Título: Cotação Dólar

Nome XML: COTACAO_DOLAR

Unidade de Medida: Real

Natureza: Número Decimal positivo

Tamanho: (3,4)

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o valor da cotação do dólar em reais, com até 4 casas decimais. Este valor deve ser único por ano e utilizado para cálculo dos custos previstos.

Título: Observação

Nome XML: OBSERVACAO_ANO**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Texto**Tamanho:** 4000**Obrigatoriedade:** NÃO

Preenchimento: Campo opcional para registrar observações relevantes sobre as atividades previstas no ano.

CONCEITOS RELATIVOS A ATIVIDADES - Neste grupo de informações deverão ser preenchidas as atividades de descomissionamento previstas. Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 1 / Máximo: N

Título: Ano**Nome XML:** ANO_ATIVIDADE**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Ano**Tamanho:** 4**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Ano deve estar listado na aba Anos.

Título: Atividade**Nome XML:** CODIGO_ATIVIDADE**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Domínio**Tamanho:** 3**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Preencha com um dos seguintes códigos de atividade: 2 – Abandono Permanente, • 20 – Arrasamento de poço, • 21 – Desmobilização de UEP, • 23 – Remoção de linhas, • 47 – Recuperação Ambiental, • 48 – Remoção de instalações terrestres, • 49 – Remoção de equipamentos submarinos, • 59 - Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho.

Título: Módulo**Nome XML:** MODULO**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Número Natural**Tamanho:** 2**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Informe o número do módulo (1 a 20) ao qual a atividade está vinculada. Para campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, utilize o valor 1.

Título: Quantidade

Nome XML: QUANTIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Decimal positivo

Tamanho: (10,2)

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe a quantidade da atividade como número decimal positivo, com até duas casas decimais. O valor deve ser maior que zero.

Título: Unidade

Nome XML: UNIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio

Tamanho: 3

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Selecione a unidade física associada à atividade: • 2 – Quilômetro, • 3 – Quilômetro Quadrado, • 4 – Unidade. O valor deve estar compatível com a atividade selecionada.

Título: Valor(US\$)

Nome XML: VALOR_INVESTIMENTO

Unidade de Medida: Dólar

Natureza: Número Decimal positivo

Tamanho: (12,2)

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o custo previsto em dólares para a atividade. Este campo é obrigatório para cargas de descomissionamento e deve refletir o valor total da atividade.

Título: Mês previsto início da atividade

Nome XML: MES_PREVISTO_INICIO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio

Tamanho: 2

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o mês (1 a 12) em que a atividade está prevista para iniciar. Deve ser menor ou igual ao mês de término.

Título: Mês Previsto Término da atividade

Nome XML: MES_PREVISTO_TERMINO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio

Tamanho: 2

Obrigatoriedade: SIM

Preenchimento: Informe o mês (1 a 12) em que a atividade está prevista para terminar. Deve ser maior ou igual ao mês de início.

Título: Descrição da Atividade

Nome XML: DESCRICAO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Texto

Tamanho: 4000

Obrigatoriedade: NÃO

Preenchimento: Campo opcional para detalhar a atividade prevista. Pode conter até 2000 caracteres.

CONCEITOS RELATIVOS A DETALHAMENTO INSTALAÇÕES - Neste grupo deverão ser preenchidas as estruturas objeto das atividades de descomissionamento. Para cada registro existente na aba Atividades, deve haver pelo menos um registro correspondente na aba Detalhamento de Custos, no caso de Objetivo da carga = 2 (na seção de Dados Gerais). No caso de Objetivo da carga = 1, a obrigatoriedade ocorre apenas quando ano da atividade for menor ou igual a ano de referência + 4, para campo marítimo, ou quando ano da atividade for menor ou igual a ano de referência + 1, no caso de campo terrestre. Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 0 / Máximo: N).

Título: Ano

Nome XML: ANO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Ano

Tamanho: 4**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Informe o ano da atividade prevista. Deve ser igual ou superior ao ano de referência.

Título: Atividade**Nome XML:** CODIGO_ATIVIDADE**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Domínio**Tamanho:** 3**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Preencha com um dos seguintes códigos de atividade: 2 – Abandono Permanente, • 20 – Arrasamento de poço, • 21 – Desmobilização de UEP, • 23 – Remoção de linhas, • 47 – Recuperação Ambiental, • 48 – Remoção de instalações terrestres, • 49 – Remoção de equipamentos submarinos, • 59 - Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho.

Título: Módulo**Nome XML:** MODULO**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Número Natural**Tamanho:** 2**Obrigatoriedade:** SIM

Preenchimento: Informe o número do módulo (1 a 20) ao qual a atividade está vinculada. Para campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, utilize o valor 1.

Título: Número de Cadastro do Poço**Nome XML:** CODIGO_CADASTRO_POCO**Unidade de Medida:** N/A**Natureza:** Número Natural**Tamanho:** 12**Obrigatoriedade:** CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha apenas se a atividade envolver poço. Utilize o número de cadastro aprovado no SIGEP, disponível no caminho CADASTROS > Poços > Formulário de Poço > campo "Cadastro Poço".

Título: Código da Instalação
Nome XML: CODIGO_INSTALACAO
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural
Tamanho: 6
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha se exigido pela atividade. O código deve estar cadastrado no sistema DPP, independentemente da classificação da instalação.

Título: Código do Duto
Nome XML: CODIGO_DUTO
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural
Tamanho: 6
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha se exigido pela atividade. O código deve estar cadastrado no sistema DPP, no módulo DPP > Módulo Instalação > Dutos > Campo "Código de Identificação".

Título: Código do Trecho
Nome XML: CODIGO_TRECHO
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural
Tamanho: 6
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha se exigido pela atividade. O código deve estar cadastrado no sistema DPP, no módulo DPP > Módulo Instalação > Dutos > Trechos de um Duto > campo "Código".

Título: Código do Equipamento
Nome XML: CODIGO_EQUIPAMENTO
Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural
Tamanho: 6
Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha se exigido pela atividade. O código deve estar cadastrado no sistema DPP, no módulo DPP > Módulo Instalação > Equipamentos.

CONCEITOS RELATIVOS A DETALHAMENTO CUSTO - Neste grupo deverão ser preenchidos os custos detalhados por subatividades. Para cada registro existente na aba Atividades, deve haver pelo menos um registro correspondente na aba Detalhamento de Custos, no caso de Objetivo da carga = 2 (na seção de Dados Gerais). No caso de Objetivo da carga = 1, a obrigatoriedade ocorre apenas quando ano da atividade menor ou igual a ano de referência + 4, para campo marítimo, ou quando ano da atividade menor ou igual a ano de referência + 1, no caso de campo terrestre. Quantidade de registros esperados para este grupo de informação: Mínimo: 0 / Máximo: N).

Título: Ano

Nome XML: ANO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Ano

Tamanho: 4

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Informe o ano da atividade prevista. Deve ser igual ou superior ao ano de referência.

Título: Atividade

Nome XML: CODIGO_ATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio

Tamanho: 3

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha com um dos seguintes códigos de atividade: 2 – Abandono Permanente, • 20 – Arrasamento de poço, • 21 – Desmobilização de UEP, • 23 – Remoção de linhas, • 47 – Recuperação Ambiental, • 48 – Remoção de instalações terrestres, • 49 – Remoção de equipamentos submarinos, • 59 - Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho.

Título: Módulo

Nome XML: MODULO

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Número Natural

Tamanho: 2

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Informe o número do módulo (1 a 20) ao qual a atividade está vinculada. Para campos terrestres ou sem desenvolvimento modular, utilize o valor 1.

Título: Subatividade

Nome XML: CODIGO_SUBATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Domínio

Tamanho: 3

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Preencha com um dos seguintes códigos de subatividade: • 1 – Gerenciamento de projetos, • 2 – Licenciamento e estudos ambientais, • 3 – Sonda ou embarcação, • 4 – Logístico, • 5 – Serviços, • 6 – Preparação para o descomissionamento, • 7 – Materiais, • 8 – Destinação, • 9 – Contingência

Título: Custo previsto

Nome XML: CUSTO_SUBATIVIDADE

Unidade de Medida: Dólar

Natureza: Número Decimal positivo

Tamanho: (12,2)

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Informe o custo da subatividade. A soma dos custos por atividade, ano e módulo deve ser igual ao valor total informado na seção principal de Atividades.

Título: Observações

Nome XML: DSC_OBS_SUBATIVIDADE

Unidade de Medida: N/A

Natureza: Texto

Tamanho: 4000

Obrigatoriedade: CONDICIONAL

Preenchimento: Campo para indicar o conjunto de custos considerado na rubrica. Pode conter até 4000 caracteres.

VALIDAÇÕES APLICADAS AUTOMATICAMENTE AO ARQUIVO

Código da validação: 1

Mensagem apresentada: O nome do arquivo não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo não obedece ao padrão estabelecido pela ANP.

Ação corretiva: A nomenclatura do arquivo deve obedecer ao formato: xxx_RAIZ-CNPJ_AAAAMMDDHHMM_TTTTTTTTTTTTTTTT.ddd, onde: xxx é o número identificador da carga; RAIZ-CNPJ são os 8 primeiros dígitos (sem ponto ou barra) do CNPJ da empresa que está carregando os dados; AAAAMMDDHHMM é a data e hora de envio do arquivo no formato ano (AAAA), mês (MM), dia (DD), hora (HH) e minuto (MM); TT..T são 15 dígitos livres; ddd é a extensão do arquivo: Será 'zip' ou 'p7s' (para arquivos assinados digitalmente).

Código da validação: 2

Mensagem apresentada: A extensão do arquivo não é válida.

Situação em que ocorre: O sistema i-engine foi programado para processar apenas arquivos com extensão .ZIP ou .P7S.

Ação corretiva: O arquivo XML deve ser enviado compactado (.zip). Se houver a obrigatoriedade de assinatura digital, o arquivo 'zip' deve ser assinado, gerando o arquivo com extensão 'p7s'.

Código da validação: 3

Mensagem apresentada: Problema relacionado a Assinatura Digital.

Situação em que ocorre: Este erro ocorre em duas situações: (1) quando o arquivo foi enviado SEM a assinatura digital, mas deveria ser assinado ou (2) quando o arquivo foi enviado COM a assinatura digital, mas não deveria ser assinado.

Ação corretiva: Verifique a necessidade de assinatura digital do arquivo para o arquivo de carga que está sendo enviado. Tal informação deve constar no manual da carga.

Código da validação: 4

Mensagem apresentada: Assinatura Digital inválida.

Situação em que ocorre: Não foi possível validar os dados do certificado usado para assinar o arquivo.

Ação corretiva: É preciso assinar digitalmente o arquivo com um certificado digital emitido pela Autoridade Certificadora Raiz ICP-BRASIL e que este certificado esteja associado à mesma empresa do usuário que está enviando o arquivo.

Código da validação: 5

Mensagem apresentada: Falha ao recuperar informação de arquivo.

Situação em que ocorre: Ao tentar ler os dados do certificado digital usado para assinar o arquivo o sistema não encontrou as informações que esperava encontrar.

Ação corretiva: É preciso assinar o arquivo com um certificado digital válido, do tipo e-CNPJ, emitido por uma autoridade certificadora raiz brasileira.

Código da validação: 6

Mensagem apresentada: Arquivo ZIP inválido.

Situação em que ocorre: Não foi possível a leitura e descompactação do arquivo ZIP.

Ação corretiva: O arquivo enviado para a ANP deve estar compactado com o compactador ZIP. No caso do arquivo assinado digitalmente, o arquivo ZIP deve ser assinado.

Código da validação: 7

Mensagem apresentada: Conteúdo do arquivo Zip não é válido.

Situação em que ocorre: Não foi encontrado dentro do ZIP o arquivo esperado pelo sistema.

Ação corretiva: Verifique se dentro do arquivo consta apenas um 1 XML.

Código da validação: 9

Mensagem apresentada: O arquivo tem falha de estrutura ou dados.

Situação em que ocorre: O formato do arquivo XML não obedece ao formato exigido para o tipo de arquivo. Possivelmente a estrutura do arquivo não está válida conforme as regras estabelecidas no arquivo XSD.

Ação corretiva: Verifique o detalhamento da mensagem para verificar os problemas encontrados. Também é possível validar o arquivo no site do sistema antes de enviá-lo à ANP.

Código da validação: 10

Mensagem apresentada: O nome do XML não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo XML presente no conteúdo do arquivo compactado não está no padrão esperado.

Ação corretiva: O arquivo XML deve ter o mesmo nome que o arquivo ZIP, diferenciando apenas a extensão.

Código da validação: 11

Mensagem apresentada: Arquivo não encontrado.

Situação em que ocorre: O arquivo XML faz referência um outro arquivo não encontrado no conteúdo do arquivo ZIP.

Ação corretiva: Verifique se o arquivo citado no XML realmente está presente no pacote ZIP com o mesmo nome.

Código da validação: 12

Mensagem apresentada: Arquivo ZIP inválido.

Situação em que ocorre: O sistema não conseguiu ler o arquivo como um arquivo ZIP.

Ação corretiva: Verifique se o arquivo realmente está compactado ou se o mesmo não está corrompido.

Código da validação: 13

Mensagem apresentada: Conteúdo do arquivo Xml não é válido.

Situação em que ocorre: Não foi encontrado dentro do XML o nome do nó principal do arquivo de carga descrito no arquivo XSD.

Ação corretiva: Verifique se dentro do arquivo XML consta algum prefixo antes do nome do nó principal da carga. Não deve ser utilizado o atributo xmlns.

Código da validação: 14

Mensagem apresentada: O arquivo tem falha de conversão ou dados.

Situação em que ocorre: Ocorreu um erro durante a conversão da planilha (XLSX) para o formato XML. Possivelmente algum dos dados contidos na planilha não estão válidos conforme as regras estabelecidas no arquivo de conversão do conversor.

Ação corretiva: Verifique o detalhamento da mensagem para verificar os problemas encontrados.

Código da validação: 15

Mensagem apresentada: O nome do XLSX não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo XLSX presente no conteúdo do arquivo compactado não está no padrão esperado.

Ação corretiva: O arquivo XLSX deve ter o mesmo nome que o arquivo ZIP, diferenciando apenas a extensão.

Código da validação: 2997

Mensagem apresentada: Já existe na base de dados da ANP uma carga de previsão de atividades de descomissionamento com situação EM ANÁLISE, com o Campo [Valor informado] e Ano de Referência [Valor informado]. Por favor aguarde o resultado da análise da carga anterior para realizar novo envio.

Situação em que ocorre: Quando for enviada uma nova carga de previsão de atividades de descomissionamento e já existir na base de dados da ANP outra carga de mesma natureza com situação EM ANÁLISE para o mesmo Campo, Contrato e Ano de Referência.

Ação corretiva: Aguardar a conclusão da análise anterior antes de novo envio.

Código da validação: 2998

Mensagem apresentada: O código do CAMPO [Valor informado] foi preenchido com um valor inválido ou o campo está na situação de: - Desativado; - Devolvido (à ANP); - Incorporado (por outro campo).

Situação em que ocorre: Quando o Campo for preenchido com um código de Campo que não seja localizado na base de dados da ANP ou o campo estiver na situação de: "Desativado", "Devolvido (à ANP)", ou "Incorporado (por outro campo)".

Ação corretiva: Preencha o código do Campo com um valor válido. A lista de códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 2999

Mensagem apresentada: O CNPJ vinculado ao usuário que realizou o envio é diferente do CNPJ do operador do campo informado no arquivo de carga ou do operador do AIP ao qual o campo está vinculado, caso o campo seja uma "AnC".

Situação em que ocorre: Quando o CNPJ vinculado ao usuário que realizou o envio é diferente do CNPJ do operador do campo informado no arquivo de carga ou do operador do AIP ao qual o campo está vinculado, no caso de o campo ser uma "AnC".

Ação corretiva: Informar um campo operado pela empresa de CNPJ igual ao do usuário que realiza o envio da carga, ou acessar DPP com usuário associado ao CNPJ do operador do campo ou do operador do AIP ao qual o campo está vinculado, caso o campo seja uma "AnC".

Código da validação: 3000

Mensagem apresentada: O ano de referência informado é inválido. Deve ser igual ao ano corrente ou ao subsequente.

Situação em que ocorre: Quando o ano de referência informado for diferente do ano corrente ou subsequente.

Ação corretiva: Alterar o ano de referência para o ano corrente ou subsequente.

Código da validação: 3001

Mensagem apresentada: Já existe na base de dados da ANP uma carga para o Campo e Ano de Referência informados. Neste caso, esta carga é considerada uma revisão e o motivo da revisão deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando já existir na base de dados da ANP uma carga ativa com mesmo Campo e Ano de Referência e o motivo da revisão não tenha sido informado.

Ação corretiva: Preencher o campo motivo da revisão.

Código da validação: 3002

Mensagem apresentada: O motivo da revisão não pode ser preenchido para o primeiro envio da carga do campo e ano de referência {ano de referência informado}.

Situação em que ocorre: Quando o motivo da revisão for preenchido e não existir na base de dados da ANP nenhuma carga ativa para o mesmo Campo e Ano de Referência.

Ação corretiva: Remover o valor preenchido no campo motivo da revisão.

Código da validação: 3003

Mensagem apresentada: O texto de descrição de PDI, na seção de Dados Gerais, só pode ser preenchido se o Objetivo da carga = 2 (carga PDI).

Situação em que ocorre: Caso se preencha o texto de descrição do PDI, na seção de Dados Gerais, e o Objetivo da carga seja igual a 1 (carga anual).

Ação corretiva: Não preencher o texto de descrição do PDI, na seção de Dados Gerais, ou corrigir o Objetivo da carga.

Código da validação: 3004

Mensagem apresentada: O texto de descrição de PDI, na seção de Dados Gerais, é obrigatório se o Objetivo da carga = 2 (carga PDI).

Situação em que ocorre: Caso não se preencha o texto de descrição de PDI, na seção de Dados Gerais, e o Objetivo da carga seja igual a 2 (carga PDI).

Ação corretiva: Preencher o texto de descrição de PDI, na seção de Dados Gerais, ou corrigir o Objetivo da carga.

Código da validação: 3005

Mensagem apresentada: Foi informado algum ano para as atividades menor que o ano de referência.

Situação em que ocorre: Quando é declarado algum ano que seja menor que o ano de referência.

Ação corretiva: Remover ou alterar o ano considerado inválido.

Código da validação: 3009

Mensagem apresentada: O Código da Instalação é obrigatório na atividade [Valor informado] nos dois primeiros anos para campos terrestres e nos cinco primeiros anos para campos marítimos, quando o objetivo da carga for igual a 1. Nesses casos, o conjunto atividade, ano e módulo deve existir na aba Atividades, no ano [Valor informado]. Após esse período, o Código da Instalação não deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando o Código da Instalação não for informado para os anos obrigatórios, ou quando o Código da Instalação for informado em anos nos quais seu preenchimento não é permitido.

Ação corretiva: Preencher o Código da Instalação para os anos obrigatórios.

Código da validação: 3010

Mensagem apresentada: O Código de Instalação não pode ser informado para as atividades diferentes de Descomissionamento - desmobilização UEP e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas a Unidades Produção Terrestres informada no ano de [Valor informado].

Situação em que ocorre: Quando o Código de Instalação (aba Detalhamento Instalações) for informado para atividades diferentes de Descomissionamento - desmobilização UEP e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres.

Ação corretiva: Não informar o Código de Instalação para atividades diferentes de Descomissionamento - desmobilização UEP e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres.

Código da validação: 3011

Mensagem apresentada: O Código do Duto ou Código do Trecho é obrigatório na atividade [Valor informado] nos dois primeiros anos para campos terrestres e nos cinco primeiros anos para campos marítimos, quando o objetivo da carga for igual a 1. Nesses casos, o conjunto atividade, ano e módulo deve existir na aba Atividades, no ano [Valor informado]. Após esse período, o Código do Duto ou Código do Trecho não deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando o Código do Duto ou Código do Trecho não for informado para os anos obrigatórios, ou quando o Código do Duto ou Código do Trecho for informado em anos nos quais seu preenchimento não é permitido.

Ação corretiva: Preencher o Código do Duto ou Código do Trecho para os anos obrigatórios.

Código da validação: 3012

Mensagem apresentada: Os Código do Duto e Código do Trecho não podem ser informados para uma atividade diferente de Descomissionamento - remoção de linhas.

Situação em que ocorre: Quando o Código do Duto ou Código do Trecho forem informados para uma atividade diferente de Descomissionamento - remoção de linhas.

Ação corretiva: Não informar os Código do Duto e Código do Trecho para uma atividade diferente de Descomissionamento - remoção de linhas.

Código da validação: 3013

Mensagem apresentada: O Código do Equipamento é obrigatório na atividade [Valor informado] nos dois primeiros anos para campos terrestres e nos cinco primeiros anos para campos marítimos, quando o objetivo da carga for igual a 1. Nesses casos, o conjunto atividade, ano e módulo deve existir na aba Atividades, no ano [Valor informado]. Após esse período, o Código do Equipamento não deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando o Código do Equipamento não for informado para os anos obrigatórios, ou quando o Código do Equipamento for informado em anos nos quais seu preenchimento não é permitido.

Ação corretiva: Preencher o Código do Equipamento para os anos obrigatórios.

Código da validação: 3014

Mensagem apresentada: O Código do Equipamento não pode ser informado para uma atividade diferente de Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres.

Situação em que ocorre: Quando o Código do Equipamento for informado para uma atividade diferente de Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres.

Ação corretiva: Não informar o Código do Equipamento para uma atividade diferente de Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino e Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres.

Código da validação: 3015

Mensagem apresentada: O Código da Instalação ou Código do Equipamento é obrigatório na atividade [Valor informado] nos dois primeiros anos para campos terrestres e nos cinco primeiros anos para campos marítimos, quando o objetivo da carga for igual a 1. Nesses casos,

o conjunto atividade, ano e módulo deve existir na aba Atividades, no ano [Valor informado]. Após esse período, o Código da Instalação ou Código do Equipamento não deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando o Código da Instalação ou Código do Equipamento não for informado para os anos obrigatórios, ou quando o Código da Instalação ou Código do Equipamento for informado em anos nos quais seu preenchimento não é permitido.

Ação corretiva: Preencher o Código da Instalação ou Código do Equipamento para os anos obrigatórios.

Código da validação: 3016

Mensagem apresentada: O Número de Cadastro de Poço é obrigatório na atividade [Valor informado] nos dois primeiros anos para campos terrestres e nos cinco primeiros anos para campos marítimos, quando o objetivo da carga for igual a 1. Nesses casos, o conjunto atividade, ano e módulo deve existir na aba Atividades, no ano [Valor informado]. Após esse período, o Número de Cadastro de Poço não deve ser informado.

Situação em que ocorre: Quando o Número de Cadastro de Poço não for informado para os anos obrigatórios, ou quando o Código da Instalação ou Número de Cadastro de Poço for informado em anos nos quais seu preenchimento não é permitido.

Ação corretiva: Preencher o Número de Cadastro de Poço para os anos obrigatórios.

Código da validação: 3017

Mensagem apresentada: O Número de Cadastro do Poço não pode ser informado para uma atividade diferente de Abandono Permanente e Descomissionamento - Arrasamento de poço.

Situação em que ocorre: Quando o Número de Cadastro do Poço for informado para uma atividade diferente de Abandono Permanente e Descomissionamento - Arrasamento de poço.

Ação corretiva: Não informar o Número de Cadastro do Poço para uma atividade diferente de Abandono Permanente e Descomissionamento - Arrasamento de poço.

Código da validação: 3018

Mensagem apresentada: [Valor informado] informado no ano [Valor informado], detalhamento instalações, não pode ser informado a atividades dos anos superiores ao ano seguinte ao ano de referência, no caso dos campos terrestres, e nos anos superiores aos 4 anos seguintes ao ano de referência no caso dos campos marítimos.

Situação em que ocorre: Quando o Código da Instalação, Código do Duto, Código do Trecho, Código do Equipamento ou Número do Cadastro de Poço forem informados para atividades

fora dos anos permitidos.

Ação corretiva: Não informar os Código da Instalação, Código do Duto, Código do Trecho, Código do Equipamento ou Número do Cadastro de Poço nas atividades que estiverem fora dos anos permitidos.

Código da validação: 3019

Mensagem apresentada: A atividade informada já foi declarada para este ano nessa mesma carga. Favor consultar o manual da carga para identificar quais situações são permitidas a repetição de atividades.

Situação em que ocorre: Quando a mesma atividade é declarada mais de uma vez para o mesmo ano em uma carga em situação diversa das discriminadas na regra.

Ação corretiva: Preencher informações diferentes para atividades repetidas no mesmo ano. Consulte o manual da carga para saber quais informações devem ser diferentes de acordo com a atividade informada.

Código da validação: 3020

Mensagem apresentada: Atividade "Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino" só pode ser informada para campo marítimo.

Situação em que ocorre: Quando a atividade "Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino" for informada para campo terrestre.

Ação corretiva: Não informar atividade "Descomissionamento - Remoção dos Demais Equipamentos do Sistema Submarino" para campo terrestre.

Código da validação: 3021

Mensagem apresentada: Atividade "Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres" só pode ser informada para campo terrestre.

Situação em que ocorre: Quando a atividade "Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres" for informada para campo marítimo.

Ação corretiva: Não informar atividade "Descomissionamento - Remoção de instalações associadas à Unidades Produção Terrestres" para campo marítimo.

Código da validação: 3022

Mensagem apresentada: O código da atividade [Valor informado] é inválido ou não pertence à lista de atividades de descomissionamento.

Situação em que ocorre: Quando o código da atividade informado não for encontrado na base de dados da ANP entre as atividades permitidas para a carga.

Ação corretiva: Preencha o código da atividade com um valor válido. A lista de códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3023

Mensagem apresentada: O Módulo deve ser preenchido com valor 1 se o Campo for Terrestre, e entre 1 e 20 se for Marítimo.

Situação em que ocorre: Quando o Módulo for informado com valor diferente de 1 se Campo for terrestre ou fora da faixa entre 1 e 20 se campo for marítimo.

Ação corretiva: Preencher o "Módulo" com valor 1 para Campos Terrestres ou com valores entre 1 e 20 para Campos Marítimos.

Código da validação: 3025

Mensagem apresentada: O valor informado deve ser maior que zero.

Situação em que ocorre: Quando for informada com valor menor ou igual a zero.

Ação corretiva: Informar valor positivo.

Código da validação: 3029

Mensagem apresentada: O número de cadastro de poço [Valor informado] não é válido.

Situação em que ocorre: Quando o número de cadastro de poço informado não for localizado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Preencha o número de cadastro de poço com um valor válido. A lista com números de cadastro de poços válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3030

Mensagem apresentada: O código da instalação [Valor informado] não é válido.

Situação em que ocorre: Quando o código da instalação informado não for válido.

Ação corretiva: Preencha o código da instalação com um valor válido. A lista com os códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3031

Mensagem apresentada: O código do duto [Valor informado] não é válido.

Situação em que ocorre: Quando o código do duto informado não for localizado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Preencher o código do duto com um valor válido. A lista com os códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3032

Mensagem apresentada: O código do Trecho [Valor informado] não é válido.

Situação em que ocorre: Quando o código do trecho informado não for localizado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Preencha o código do trecho com um valor válido. A lista com os códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3033

Mensagem apresentada: O código do equipamento [Valor informado] não é válido.

Situação em que ocorre: Quando o código do equipamento informado não for válido.

Ação corretiva: Preencha o código do equipamento com um valor válido. A lista com os códigos válidos pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3034

Mensagem apresentada: Para o ano [Valor informado], o detalhamento de custo é obrigatório e o conjunto atividade, ano e módulo declarado deve estar presente na aba Atividades.

Situação em que ocorre: Quando não é informado custos em anos obrigatórios, de acordo com conjunto de atividade, ano e módulo na aba Atividades.

Ação corretiva: Informar custos para anos obrigatórios de acordo com o conjunto de atividade, ano e módulo na aba Atividades.

Código da validação: 3035

Mensagem apresentada: Para o ano [Valor informado] o preenchimento do campo DSC_OBS_SUBATIVIDADE é obrigatório.

Situação em que ocorre: Quando o campo "DSC_OBS_SUBATIVIDADE" não for preenchido.

Ação corretiva: Preencher o campo "DSC_OBS_SUBATIVIDADE" do custo da subatividade.

Código da validação: 3036

Mensagem apresentada: O ano [Valor informado] não pode ter detalhamento de custos para anos superiores ao ano seguinte ao ano de referência, no caso dos campos terrestres, e nos anos superiores aos 4 anos seguintes ao ano de referência no caso dos campos marítimos.

Situação em que ocorre: Quando o usuário informar anos superiores aos obrigatórios na detalhamento de custos.

Ação corretiva: Não informar anos superiores aos obrigatórios na detalhamento de custos.

Código da validação: 3037

Mensagem apresentada: A SubAtividade [Valor informado] é inválido ou não pertence à lista de SubAtividade de descomissionamento.

Situação em que ocorre: A SubAtividade informada não for encontrado na base de dados da ANP entre as SubAtividade permitidas para a carga.

Ação corretiva: Preencha a SubAtividade com um valor válido. A lista de subatividade válidas pode ser consultada por meio de planilhas dinâmicas disponibilizadas para consultas externas.

Código da validação: 3038

Mensagem apresentada: Não se pode repetir código de subatividade para cada conjunto atividade, ano e módulo ao qual ela está vinculada.

Situação em que ocorre: Quando há mais de um registro com o mesmo código de subatividade para determinado conjunto atividade, ano e módulo.

Ação corretiva: Eliminar repetição de subatividade para todo conjunto atividade, ano e módulo.

Código da validação: 3039

Mensagem apresentada: A soma dos valores de subatividades para a atividade:[Valor informado], ano:[Valor informado] e módulo [Valor informado] é diferente do valor informado na seção principal de Atividades para este mesmo conjunto atividade, ano e módulo.

Situação em que ocorre: Quando a soma dos valores de subatividades para certo conjunto atividade, ano e módulo é diferente do valor informado na seção principal de Atividades para este mesmo conjunto atividade, ano e módulo.

Ação corretiva: Adequar os valores, seja o total, na seção de Atividades, seja as parcelas na seção de detalhamento do custo.

Código da validação: 3044

Mensagem apresentada: A informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, só pode ser preenchida se o Objetivo da carga = 2 (carga PDI).

Situação em que ocorre: Caso se preencha a informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, e o Objetivo da carga seja igual a 1 (carga anual).

Ação corretiva: Não preencher a informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, ou corrigir o Objetivo da carga.

Código da validação: 3045

Mensagem apresentada: A informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, é obrigatória se o Objetivo da carga = 2 (carga PDI).

Situação em que ocorre: Caso não se preencha a informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, e o Objetivo da carga seja igual a 2 (carga PDI).

Ação corretiva: Preencher a informação de parcial ou total, na seção de Dados Gerais, ou corrigir o Objetivo da carga.

Código da validação: 3046

Mensagem apresentada: O valor informado é inválido.

Situação em que ocorre: Caso se preencha a informação igual a "0" ou valores diferentes de "1" ou "2".

Ação corretiva: Não preencher a informação do campo ou informar se é 2 - parcial ou 1 - total.

Código da validação: 3049

Mensagem apresentada: A unidade [Valor informado] informada não é válida para atividade [Valor informado].

Situação em que ocorre: Quando o valor informado não corresponde à atividade, conforme lista de associação entre atividade e unidade.

Ação corretiva: Preencha a unidade com um valor válido. A lista de unidades está disponível partir do endereço <https://dpp-descomissionamento-consultas-api.hml.anp.gov.br/api/atividadeseunidades>.

Código da validação: 3050

Mensagem apresentada: O mês previsto de início de atividade não pode ser superior ao mês previsto de término da atividade.

Situação em que ocorre: Quando o mês previsto do início da atividade for preenchido com valor superior ao mês previsto de término de atividade.

Ação corretiva: Informar um mês previsto de início de atividade com valor igual ou inferior ao mês previsto de término da atividade.

Código da validação: 3051

Mensagem apresentada: O mês previsto de término de atividade não pode ser inferior ao mês previsto de início da atividade.

Situação em que ocorre: Quando o mês previsto do término da atividade for preenchido com valor inferior ao mês previsto de início de atividade.

Ação corretiva: Informar um mês previsto de término de atividade com valor igual ou superior ao mês previsto de início da atividade.

Código da validação: 3064

Mensagem apresentada: Atividade "Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho" só pode ser informada para campo marítimo.

Situação em que ocorre: Quando a atividade "Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho" for informada para campo terrestre.

Ação corretiva: Não informar atividade "Remoção de materiais e resíduos depositados no leito marinho" para campo terrestre.