

DPP

Manual de Utilização do grupamento de dutos, instalações e equipamentos



anp
Agência Nacional
do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis



Coordenação de Dados Superintendência de Segurança Operacional

Superintendente

Daniela Goni Coelho

Coordenadora

Adriana Marcílio

Desenvolvedor

Carlos Alexandre Silva Pedroto

Estagiário

Carlos Henrique Pinto Nunes de Albuquerque



Manual de Utilização do grupamento de dutos, instalações e equipamentos

Sumário

1	DESCRIÇÃO	4
2	Telas	4
2.1	<i>Tela Inicial – Acesso - Módulo Instalações:</i>	<i>4</i>
2.2	<i>Tela — Processos disponíveis para instalações:.....</i>	<i>5</i>
2.3	<i>Tela — Lista de Grupamentos:</i>	<i>5</i>
2.4	<i>Tela — Incluir Novo Grupamento:.....</i>	<i>7</i>
2.5	<i>Tela — Editar Grupamento:</i>	<i>8</i>
2.6	<i>Tela — Visualizar Grupamento:</i>	<i>8</i>

1 DESCRIÇÃO

Esta funcionalidade permite ao agente regulado criar e gerenciar grupamentos de Dutos, Instalações e Equipamentos dentro do sistema DPP. Um grupamento é um agrupamento lógico de itens do mesmo tipo (Dutos, Instalações ou Equipamentos), definido e nomeado pelo próprio agente regulado, com o objetivo de facilitar a organização e a referência a conjuntos de ativos no contexto regulatório.

O agente regulado, ao acessar o sistema, visualiza apenas os seus próprios itens. A funcionalidade está acessível pelo novo card "Grupamentos de Dutos e Instalações" na tela de **Processos Disponíveis Instalações** (Imagem 1). Módulo Instalações.

2 Telas

2.1 Tela Inicial – Acesso - Módulo Instalações:




Imagem 1: Tela inicial do sistema DPP

Nesta tela, ao clicar em Acesso aos módulos, selecione Instalações, e então será direcionado a tela de Processos Disponíveis para Instalações

2.2 Tela — Processos disponíveis para instalações:



Imagem 2: Tela inicial com o card "Grupamentos de Dutos e Instalações".

2.3 Tela — Lista de Grupamentos:

CONSULTAR GRUPAMENTOS DE DUTOS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Filtrar Registros

Campo ☒ Dutos ☐ Instalações ☐ Equipamentos

Registros

Nome do grupamento de duto	Nome dos trechos	CNPJ	Razão Social	Total de trechos	Ações
Grupamento Duto DPP TUPI	UEH_FPCPY/MSIAG-01, IG_P-69/8-LL-72-RJS	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	2	 
Grupamento Duto DPP 1 A	PO_9-RJS-660/FPCAR, GAS_06" ECOMP SRO / UPGN-C - TREC. SRO - LAMARÃO, GA_8_UTGC/VB-03, DUTO_TESTE_HML	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	4	 
Grupamento Duto 2	GA_PLEM-CMB-002/PLEM-CMB-001, GA_6_FSL/FSR, GL_P-78/7-BUZ-94D-RJS	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	3	 
Grupamento Duto 3	UEH_MSIAG-01/8-LL-82D-RJS, GL_MSGL-RO-02/7-RO-164D-RJS, UEH_FPSTB/UDEH-OSS-04, Gasoduto Coari-Manaus - TESTE	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	4	 
Grupamento Duto 4	GASODUTO 10" EST. PANELAS / UPGN-CATU, GASODUTO 10" EST. MASSAPÉ / EST. COMP. LAMARÃO	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	2	 
Grupamento Duto 5	UH PAT-3/AT-8, UEH_P-56/7-MLS-163HP-	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	11	 

Imagem 3: Lista de Grupamentos com seleção de Campo e tipo (Dutos, Instalações, Equipamentos)

Ao selecionar um campo ou um tipo diferente (como, por exemplo, Instalações), clique no botão Buscar para que a lista de registros seja atualizada.

Registros

Nome do grupamento de Duto	Nome dos Trechos	CNPJ	Razão Social	Total de Trechos	Ações
BC/ATP-MLS (Marlim Sul)	PETROBRAS 40, PETROBRAS 53, PETROBRAS 51, PETROBRAS 56	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	4	  

Imagem 4: Na coluna de ações, existem três opções: Visualizar, Editar e Excluir

Clique no ícone “Visualizar” (para consultar as informações do grupamento), “Editar” (para modificá-lo) e “Excluir” (para remover o grupamento correspondente).

2.4 Tela — Incluir Novo Grupamento:

Grupamento Equipamento DPP Roncador	CJV_RF25_PNA-1, VAH-81, KVH-29, CCBH-09, KVH-30, CCB-116, VA-75, CCB-100, FC-170, FC-5, 4158	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	11	 
Grupamento Equipamento DPP TUPI	CJV_S-14, CJV_S-22, CCB-298, CJV_S-37, CJV_S-35_FPCSQ, CJV_S-07_FPCSQ, SF_S-14_FPCSQ, SF_S-14_FPCSQ, CJV_S-28_FPCPY, CCB-181	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	10	 
Grupamento Equipamento DPP 1	ESDV-VR-P18 (GA P-18/MIS-MRL-1), CJV_RF22_PNA-1, CJV_RF22_PNA-1, ESDV-VR-P18 (GA P-18/MIS-MRL-1)	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	4	 
Grupamento Equipamento DPP 3	SF_RF24_PNA-1, SF_S-34_FPCSQ, SF_S-08_FPCSQ, CJV_S-04_FPCSQ, TTT	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	5	 
testando	VG-117, FC-190, CCB-230	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	3	 
teste	KVH-27, MSGL-RO-01	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	2	 

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Anterior 1 Próximo

Voltar **+ Novo Grupamento**

Imagem 5: Para incluir um novo grupamento, basta clicar no botão “Novo Grupamento”

INCLUIR NOVO GRUPAMENTO

☐ Dutos ☒ Instalações ☐ Equipamentos

Nome do Grupamento:

Instalações do Grupamento -

Pesquisar nome da instalação Campo 0 selecionados | Limpar seleção

☐	Código Identificação	Nome da Instalação	Classificação Upstream
☐	10313	PLATAFORMA DE NAMORADO 1	Plataforma Fixa - Jaqueta
☐	10284	PLATAFORMA DE NAMORADO 2	Plataforma Fixa - Jaqueta


Voltar Salvar

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o Centro de Relações com o Consumidor

Imagem 6: Tela de Inclusão de Novo Grupamento.

Para cadastrar um novo grupamento, preencha o campo Nome do Grupamento, selecione o tipo desejado (Dutos, Instalações ou Equipamentos) e escolha o Campo correspondente. utilize a caixa de pesquisa (digite ao menos 3 caracteres para pesquisar) para procurar por nome da Instalação, marque a caixa de seleção do item desejado e clique em Salvar.

2.5 Tela — Editar Grupamento:



EDITAR GRUPAMENTO

☐ Dutos ☒ Instalações ☐ Equipamentos

Nome do Grupamento: ESIATP-RO (RONCADOR)

Instalações do Grupamento - (PETROBRAS 62, PETROBRAS 52, PETROBRAS 55, PETROBRAS 54)

Pesquisar nome da instalação: Campo: Todos 4 selecionados | Limpar seleção

☒	Código Identificação	Nome da Instalação	Classificação Upstream
☒	10933	PETROBRAS 62	Floating Production Storage Offloading - FPSO
☒	10306	PETROBRAS 52	Semissubmersível - SS
☒	10908	PETROBRAS 55	Semissubmersível - SS
☒	10321	PETROBRAS 54	Floating Production Storage Offloading - FPSO


Voltar Salvar

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o Centro de Relações com o Consumidor

Imagem 7: Tela de Edição de Grupamento.

Nesta tela, é possível alterar o nome do grupamento, bem como adicionar ou remover itens. Para remover um item, basta desmarcar a linha correspondente; para adicionar, utilize a pesquisa para localizar e selecionar o novo item. Em seguida, clique em Salvar.

2.6 Tela — Visualizar Grupamento:



VISUALIZAR GRUPAMENTO

Nome do Agrupamento: ESIATP-RO (RONCADOR)

Nome dos Instalações: PETROBRAS 62, PETROBRAS 52, PETROBRAS 55, PETROBRAS 54

Total de Instalações: 4

Instalações do Grupamento

Código do Instalação	Nome do Instalação	CNPJ	Razão Social
10933	PETROBRAS 62	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
10306	PETROBRAS 52	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
10908	PETROBRAS 55	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
10321	PETROBRAS 54	33000167000101	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Voltar

Imagem 8: Tela de Visualização de Grupamento.

Esta tela apresenta um resumo com as informações do grupamento selecionado.