







MAPA DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM AMAZONAS




LEGENDA

- ULs_DNIT
- CAPITAIS
- CIDADES
- RODOVIAS FEDERAIS
- CONCESSÃO FEDERAL/ESTADUAL
- CONVÊNIO DE ADMINISTRAÇÃO
- FEDERAL - PLA
- FEDERAL PLA + ESTADUAL PAV
- RODOVIAS ESTADUAIS
- GESTÃO RONDÔNIA

Nº DE CONTRATO

- CONSERVA
- CREMA
- RESTAURAÇÃO
- DESCOBERTO

	FAIXA	CONDIÇÃO
	ICM < 30	BOM
	30 < ICM < 50	REGULAR
	50 < ICM < 70	RUIM
	ICM > 70	PÉSSIMO



Nota: $ICM = 70 \times IP + 30 \times IC$

IP = PPanelas x 50 + PRemendos x 30 + PTrincamento x 20
IC = PROçada x 30 + PDrenagem x 20 + PSinalização x 50

ICM: Índice da Condição da Manutenção;
IP: Índice do Pavimento;
IC: Índice da Conservação

Dados apresentados se referem aos últimos levantamentos disponíveis no SUPRA, até agosto 2026.

Versão Atualizada SNV 2026 - JULHO/26
Sistema de Coordenadas: GCS SIRGAS 2000
Datum: SIRGAS 2000
Unidades: Graus
Elaboração: CGMRR -DIR - DNIT