Manual de Instruções

HEADSET OFFICE SEM FIO
HS-203 - 015-0106

MOD. HS-203

Ano de Garantia

ANATEL: 13835-23-10863
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para mais informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

www.mundo5mais.com.br

www.mundo5mais.com.br

Índice

1. Visão geral do produto ----------2
2. Operação básica ----------3
3. Pareamento e conexão Bluetooth ----------4
4. Conexão com dois dispositivos ----------5
5. Indicador LED ----------6
6. Carregando ----------7
7. Especificações Técnicas ----------8
8. Recomendações / perguntas e respostas ----------9

1. Visão geral do produto



Conteúdo da embalagem:

A. Fones de ouvido Bluetooth HS-203 x 1
B. Cabo de carregamento TIPO C x 1
C. Manual do usuário x 1

2. Operação básica

Botão	Função	Operação
MFB	Ligado	Ligue o dispositivo, quando não pareado, o headset entrará automaticamente no modo de pareamento. Quando houver um registro de pareamento, o headset entrará automaticamente no modo de espera. Você ouvirá o comando de voz: "Power on, pairing" (Ligado, pareando). Você ouvirá o comando de voz: "Power on" (Ligado).
	Desligado	Depois que os fones de ouvido Bluetooth são ligados, as luzes vermelha e azul piscam alternadamente para indicar o modo de pareamento. Pressione e segure a tecla em modo de pareamento durante rapidamente 5 segundos.
	Reconhecer Placar	Ele vai ouvir no botão MFB para reproduzir/pausar a música.
	Rechonque	Pegue 2 vezes no botão MFB para rechonquem para ouvir no botão MFB.
	Assistente de voz	Pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para acionar o assistente de voz.
	Audio alternado	Durante a chamada, pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para alternar o áudio entre o Celular e o Bluetooth.
	Função de chamada / Volta	• Durante uma chamada recebida, pressione uma vez • Clique no botão MFB para atender a nova chamada e encerrar a chamada atual. • Clique duas vezes no botão MFB para atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera. • Pressione e segure o botão MFB por 1-2 segundos para rejeitar a nova chamada e manter a chamada atual. Durante uma chamada Kala, clique duas vezes no botão MFB para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera.
	Atender e encerrar chamada	Clique no botão MFB para atender a uma chamada recebida.
	Rejeitar uma chamada	Durante a chamada, clique no botão MFB para desligar a chamada.
	Rechamada	Pressionar o botão MFB por 1-2 segundos para rejeitar a chamada.
Botão Volume +	Aumentar o volume	Durante uma chamada ou música, clique no botão de volume "+" durante uma chamada ou durante uma música para aumentar o volume dos fones de ouvido Bluetooth. Pressione e segure para o som máximo.
	Próxima faixa	Pressione e segure o botão "+" por 1-2 segundos para ouvir a próxima faixa.
Botão Volume –	Diminuir o volume	Clique no botão de volume "–" durante uma chamada ou reprodução de música para diminuir o volume dos fones de ouvido Bluetooth.
	Faixa anterior	Pressione e segure o botão "–" por 1-2 segundos para ouvir a faixa anterior.
	Ligar dados de pareamento	Pressione e segure os botões "MFB" e "Volume –" juntos por 5 segundos para ligar os dados de pareamento e registro de pareamento dos fones de ouvido Bluetooth.
Modo mudo	Modo mudo	Durante uma chamada, clique no botão "Mute" para ativar o microfone mudo. Você ouvirá o comando de voz, "Mute on" (com, Você ouvirá o comando de voz, "Mute on/off".
Modo com fio	Se o seu computador ou TV não for compatível com Bluetooth, o cabo Tipo – C de carregamento de headset pode ser usado como um cabo de áudio (desde que o cabo de carregamento Tipo-C possua fios para dados). Para isso, conecte uma extremidade do cabo nos fones de ouvido e conecte a outra em seu computador ou TV.	

3. Pareamento Bluetooth e conexão

A. Ligue o dispositivo, as luzes vermelha e azul piscam alternadamente para entrar no estado de pareamento.
B. Ligue o Bluetooth do celular para procurar por novos dispositivos. Quando "HS-203" aparecer, clique para conectar. Após conectado, o led azul piscará lentamente e o telefone celular exibe "HS-203" conectado. Você ouvirá o comando de voz:
"Your headset is connected".
C. Agora você pode usar os fones de ouvido Bluetooth para controlar o volume, ouvir música, atender/desligar/rejeitar chamadas, ativar o assistente de voz e fazer outras operações.

Ligue o dispositivo, quando não pareado ou pareamento, ele entrará automaticamente no modo de pareamento. Quando houver um registro de pareamento, o headset entrará automaticamente no modo de espera. Você ouvirá o comando de voz: "Power on, pairing" (Ligado, pareando). Você ouvirá o comando de voz: "Power on" (Ligado).

Pressione e solte "HFB" e "Volume –" juntos por 5 segundos para ligar os dados de pareamento e registro de pareamento dos fones de ouvido Bluetooth.

Pressione e segure os botões "HFB" e "Volume –" juntos por 5 segundos para ligar os dados de pareamento e registro de pareamento dos fones de ouvido Bluetooth.

4. Conexão com 2 dispositivos

A. Ligue o dispositivo e entre em estado de pareamento.
Ligue o bluetooth do primeiro dispositivo, pesquise "HS-203" e clique para conectar.
B. Depois que a conexão for bem-sucedida, desligue o Bluetooth no primeiro dispositivo, o HS-203 entrará novamente estado de pareamento. Ligue o Bluetooth no segundo dispositivo, pesquise "HS-203" e clique para conectar.
C. Ligue o Bluetooth no primeiro dispositivo, clique "HS-203" e conecte os fones de ouvido Bluetooth.

*** Nota:**
O áudio só pode ser reproduzido de um dispositivo por vez. Se você quiser ouvir música do segundo dispositivo, você precisa desligar a música no primeiro dispositivo. O mesmo processo se aplica para chamadas.

5. Led indicador

Modo	LED Indicador
Ligado	O led pisca em azul duas vezes
Desligado	O led pisca em vermelho duas vezes
Estado de pareamento	Os leds azul e vermelho piscam alternadamente
Conectado em modo de espera	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Modo música	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Modo chamada	O led azul pisca 1 vez a cada 10 segundos
Limpando o histórico de pareamento	Os leds azul e vermelho piscam simultaneamente por 5segundo
Modo de carregamento	O led vermelho acende
Bateria carregada	Os leds mudam de vermelho para azul constante
Bateria Fraca	O led vermelho pisca

6. Carregando

Carregue o HS-203 o mais rápido possível quando o led vermelho piscar rapidamente (bateria fraca). O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas para carregar completamente. Quando a luz vermelha se apaga e é substituída por uma luz azul constante, o que significa que headset está totalmente carregado.

Conexão de carregamento:
Conecte o cabo de carregamento Tipo-C à porta de carregamento do HS-203 e conecte o cabo de carregamento ao USB carregador.

Notas:
1. Carregue o HS-203 pelo menos uma vez a cada 2 meses quando não estiver em uso.
2. Recomenda-se que você não use o produto durante o carregamento, pois isso pode afetar a duração da bateria do produto.
3. O carregamento no estado ligado irá sobrepon-se ao luz de modo da função Bluetooth.

7. Especificações Técnicas

Versão do bluetooth	V5.0
Alcance do bluetooth	10 m
Protocolo do bluetooth	A2DP/AVP/HSP/AVRCP
Código CODEC	SBC,AAC
Capacidade da bateria	Bateria de polímero de lítio 400 mAh/ 3.7 V
Tempo de recarga	Aproximadamente 2 horas
Duração da bateria em modo de espera	Aproximadamente 300 horas
Duração da bateria em modo chamada	Aproximadamente 20 horas.
Duração da bateria em modo música	Aproximadamente 35 horas (vol. 70%)
Peso líquido do headset	170 g/ 5.29 oz
Dimensões do headset	190*200*70 mm

Nota:
O tempo de uso real será diferente do ambiente e do uso.

8. Recomendações / perguntas e respostas

A. Como reconectar o aparelho? O que fazer quando a conexão falha ou após a desconexão de longa distância?

Quando os fones de ouvido Bluetooth estão conectados ao seu celular, ele automaticamente reconecta. Se não conectar automaticamente, por favor, conecte o Bluetooth manualmente. Se o seu fone de ouvido não reconectar dentro de 10 minutos, ele irá desligar automaticamente. Você ouvirá o comendo de voz:"Your headset is disconnected".

B. Como faço para excluir registros de emparelhamento?
Pressione e segure os botões "MFB" e "-Volume-" cerca de 5-6 segundos para excluir o registro de pareamento do fones de ouvido bluetooth. Se o registro de pareamento for apagado, os fones de ouvido Bluetooth não podem se reconectar ao dispositivo conectado anteriormente, você precisará emparelhar novamente.

C. Qual é a senha para pareamento?
Se o dispositivo solicitar uma senha/PIN, tente cada um dos seguintes códigos: 0000, 8888, 1111 ou 1234.
Nota: Na maioria dos dispositivos não há a necessidade de uma senha.

D. Quais dispositivos podem ser usados para carregar?
O headset pode ser carregado por carregadores de carro, carregadores de viagem, computador USB, etc., desde que a tensão DC seja 5 V e a corrente esteja acima de 500 mA.

E. O que fazer em caso de dificuldade na ligação, conexão, etc.?
Você pode tentar reiniciar os fones de ouvido Bluetooth: Conecte o cabo de carregamento para carregar, ele poderá ser reiselado e desligado, então tente conectar novamente. Persistindo o problema, procure suporte técnico no atendimento ao cliente.

F. Em que circunstâncias o headset será automaticamente desligado?

Ele será desligado automaticamente se não houver conexão por mais de 10 minutos ou se a bateria estiver fraca.

G. Operação da função de chamada tripla:
Quando uma chamada é recebida durante uma chamada:
● Clique no MFB para atender a nova chamada e desligue a chamada atual.
● Clique duas vezes no MFB para atender a nova chamada e colocar a chamada atual em espera.
● Pressione e segure o MFB por 1–2 segundos para manter o chamada atual e rejeitar a nova chamada.
Durante uma chamada de três vias, clique duas vezes no MFB para alternar entre a chamada atual e a chamada em espera.

H. Modo com fio
Se o seu computador ou TV não for compatível com Bluetooth, o cabo de carregamento tipo C do HS-203 pode ser usado como um cabo de áudio (desde que o cabo de carregamento Tipo-C possa ser usado para transmitir dados). Basta ligar uma das extremidades do cabo nos fones de ouvido e conecte a outra extremidade em seu computador ou TV.