

## Estrutura de proteção na capotagem (EPC)

A Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) (1) instalada na sua máquina foi concebida de forma a oferecer segurança ao operador em caso de capotamento da máquina.

A estrutura deve estar sempre em boas condições de utilização.


**AVISO:** Quando utilizado de forma incorreta, a máquina pode capotar. Use sempre o cinto de segurança.

**AVISO:** Não instale correntes ou cordas na EPC para fins de reboque, pois a máquina poderá capotar. Reboque sempre pela barra de tração da máquina. Tenha o maior cuidado quando passar por portões ou sob condições de pouca altura. Veja se há espaço suficiente para a passagem da EPC.


Sua máquina está equipada com uma EPC testada pela fábrica e homologada com base nas normas NBR10001 e OECD Code IV (exceto para baixas temperaturas).

Realize inspeções periódicas na EPC para mantê-la em perfeito estado. Procure seu concessionário NEW HOLLAND caso observe qualquer problema na EPC.

A EPC possui uma plaqueta de identificação, que está fixada na face interna da estrutura (1), onde estão detalhadas suas características.



CUIL13TR00357AA 1



CUIL15TR00324AA 2