

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do Ex-Tarifário
F040-01PI	9032.89.29	Ex 082 Módulo eletrônico receptor denominada RFHM (radio frequency hub module) com dimensões aproximadas de 15,14 cm x 11,62 cm x 2,65 cm, contendo ou não antenas (quatro) que emitem sinal de frequência de 125khz e módulos eletrônicos transmissores contidos na chave do veículo com dimensões aproximadas de 7,23 cm x 3,64 cm x 1,72 cm, com função de trancar, destrancar ou dar partida no veículo remotamente.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

- **Função primária:** Permitir o acesso e a partida do veículo com a chave presencial. Para isso, a RFHM utiliza até 5 (cinco) antenas de LF instaladas estrategicamente no veículo que emitem um sinal na frequência 125khz. Esse sinal é recebido pelas chaves presenciais e sua potência é armazenada. A chave presencial envia a potência do sinal recebido para a RFHM por meio de um sinal em MF (433khz). Com essa informação a central RFHM é capaz de identificar a localização da chave em relação ao veículo e permitir o travamento, destravamento e partida do veículo.
- **Composição:** Plástico, placa de circuito impresso (fr-4), silicone, nylon 66, termoplástico, polipropietileno (pp td20).

2. Aplicação do item importado:

- Veículos de passeio e comerciais leves

3. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



