

## Diretrizes do PMP

## Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade		
Banco BSIATP101	Disj. Bypass 12718SA	0405.DEA.03.001/3	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos		
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos		
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos		
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 06 anos		
			EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos		
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos		
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)	A cada 06 anos		
			VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos		
			Disj. Bypass 12718SB	0405.DEA.03.002/1	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos				
	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos				
	EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos				
	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 06 anos				
	EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos				
	VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos				
	VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)	A cada 06 anos				
	VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos				
	Pararraio do BSIATP101		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses		
	Banco BSIATP101		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 02 anos		
		Secc. 12710T		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
				EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
				LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
				LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
		Secc. 12719			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
					EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS					A cada 04 anos	
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA					A cada 04 anos	
EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR					A cada 04 anos	
LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM					A cada 04 anos	
LUBRIFICAR MANCAIS					A cada 04 anos	
VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES					A cada 04 anos	
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS					A cada 04 anos	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade	
Linha IATP1	Secc. 12717		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
	Secc. 12715		VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
	Secc. 12713		LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
	Secc. 12831		LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS			A cada 04 anos		
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS			A cada 04 anos		
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA			A cada 04 anos		
	DCP LTIATP1		EXECUTAR INSPECAO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
	Pararraio LTIATP1		EXECUTAR INSPECAO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	
Banco BSIATP202	Disj. Bypass 12728SA	0405.DEA.03.003/A	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos	
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos	
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 06 anos	
			EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos	
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos	
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)	A cada 06 anos	
			VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos	
				COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
	Disj. Bypass 12728SB	0405.DEA.03.004/8	EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO HIDRÁULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO HIDRÁULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO HIDRÁULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISÃO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NÍVEIS DE ATUAÇÃO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NÍVEIS DE ATUAÇÃO DOS PRESSOSTATOS(S)	A cada 06 anos
			VERIFICAR PRESSÃO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos
	Pararraio do BSIATP202		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses
	Banco BSIATP202		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL	A cada 02 anos
Linha IATP2	Secc. 12720T	0413.STH.03.004/6	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos
	Secc. 12729	0413.STH.02.002/4	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12727	0413.STH.01.013/4	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12725	0413.STH.01.012/6	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12723	0413.STH.01.014226	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
	Secc. 12841	0413.STH.01.015/B	LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			DCP LTIATP2	
Pararraio LTIATP2		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	
Banco BSIATP303	Disj. Bypass 12738SA	0405.AON.04.001/B	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)	A cada 06 anos
	VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos		
	Disj. Bypass 12738SB	0405.AON.04.002/9	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATO(S)			A cada 06 anos	
VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos			
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRÁULICO DA FASE A	A cada 06 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
	Disj. Bypass 12738S	0405.AON.05.001/6	EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO HIDRÁULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO HIDRÁULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO DO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISÃO GERAL DO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			EXECUTAR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO	A cada 06 anos
			VERIFICAR NÍVEIS DE ATUAÇÃO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NÍVEIS DE ATUAÇÃO DOS PRESSOSTATOS(S)	A cada 06 anos
	VERIFICAR PRESSÃO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos		
	Pararraio do BSIATP303		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses
Banco BSIATP303		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL	A cada 02 anos	
Linha IATP3	Secc. 12730T	0413.LLC.05.001/B	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos
	Secc. 12739	0413.LLC.04.001/5	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12737	0413.LLC.02.015/4	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12735	0413.LLC.02.014/6	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGENHARIA	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12733	0413.LLC.02.013/8	EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DOS CUBÍCULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPEÇÃO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade		
	Secc. 12851	0413.LLC.02.012/A	LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos		
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos		
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos		
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos		
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos		
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos		
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos		
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos		
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos		
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos		
			DCP LTIATP3		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos
Pararraio LTIATP3		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses			
Reatores LTIAIV1	Reator		COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses		
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos		
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos		
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos		
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos		
			EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses		
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS	A cada 06 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos		
			EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSÓRIOS	A cada 04 anos		
			EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos		
			Pararraio do reator IAIV1		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses
			Linha IAIV1	Secc. 12910T	0413.STH.03.008/9	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos					
EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos					
LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos					
LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos					
LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos					
VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos					
VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos					
Secc. 12917	0413.STH.01.010/A	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS		A cada 04 anos		
		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS		A cada 04 anos		
		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA		A cada 04 anos		
		EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR		A cada 04 anos		
		LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM		A cada 04 anos		
		LUBRIFICAR MANCAIS		A cada 04 anos		
		VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES		A cada 04 anos		
		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS		A cada 04 anos		
Secc. 12910R	0413.STH.01.018/5	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS		A cada 04 anos		
		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA		A cada 04 anos		
		EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR		A cada 04 anos		
		LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM		A cada 04 anos		
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos		

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
	Secc. 12913	0413.LLC.02.018/9	VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12833	0413.LLC.02.019/7	VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
DCP LTIAIV1		VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
Pararraio LTIAIV1		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	
Reatores LTIAIV2	Reator		COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEÍDO DO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos
			EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEÍDO NO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos
			EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSÓRIOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos
	Pararraio do reator IAIV2		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses
	Secc. 12920T	0413.STH.03.007/b	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
	Secc. 12927	0413.STH.01.011/8	VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade	
Linha IAIV2	Secc. 12920R	0413.STH.01.019/3	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
	Secc. 127923	0413.STH.01.017/7	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
	Secc. 12843	0413.STH.01.016/9	VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
	DCP LTIAIV2		EXECUTAR INSPECAO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
Pararraio LTIAIV2		EXECUTAR INSPECAO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses		
Reatores LTIAIV3	Reator		COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses	
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos	
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos	
			COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
			EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses	
			EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS	A cada 06 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos	
			EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSORIOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
	Pararraio do reator IAIV3		EXECUTAR INSPECAO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	
	Secc. 12930T	0413.STH.03.009/7	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
Linha IAIV3	Secc. 12937	0413.STH.01.021/5	EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
	Secc. 12930R	0413.STH.01.022/3	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
	Secc. 12933	0413.EGC.04.005/2	VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
	Secc. 12853	0413.EGC.04.004/4	VERIFICAR AJUSTE ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS			A cada 04 anos	
EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR			A cada 04 anos	
LUBRIFICAR ARTICULAÇÕES			A cada 04 anos	
LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM			A cada 04 anos	
DCP LTIAIV3		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
Pararraio LTIAIV3		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	
Reatores R1	Reator	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses	
		COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
		COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO DO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos	
		COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC DO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos	
		COLHER AMOSTRA PARA ENSAIO DE PARTICULAS OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
		EXECUTAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DO OLEO ISOLANTE	A cada 06 meses	
		EXECUTAR ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
		EXECUTAR ENSAIO DOBLE NAS BUCHAS	A cada 06 anos	
		EXECUTAR ENSAIO DE 2FURFURALDEIDO NO OLEO ISOLANTE	A cada 04 anos	
		EXECUTAR ENSAIO DE RIGIDEZ/H2O/TI/FD/DBPC NO OLEO ISOLANTE	A cada 02 anos	
		EXECUTAR ENSAIOS NOS ACESSÓRIOS	A cada 04 anos	
		EXECUTAR ENSAIO DE PARTICULAS NO OLEO ISOLANTE	A cada 08 anos	
		Pararraio do reator R1		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR
	Secc. 12940R	0413.LLC.02.017/B	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS			A cada 04 anos	
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA			A cada 04 anos	
EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR			A cada 04 anos	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade	
Vão reator R1			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
	Secc. 12943	0413.LLC.02.010/3	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
	Secc. 12863	0413.LLC.02.009/A	EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
LUBRIFICAR MANCAIS			A cada 04 anos		
Barra B12A	Secc. 12911		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
	Secc. 12921			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
				EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
	Secc. 12931			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
				VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS				A cada 04 anos	
EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA				A cada 04 anos	
EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR				A cada 04 anos	
Secc. 12941			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade	
	Secc. 12220T		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR ARTICULACOES	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
	DCP B12A		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
Barra B12B	Secc. 12711		EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
	Secc. 12721			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
				EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
				VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
	Secc. 12731			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
				EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
				VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
	Secc. 12861			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos
				EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DA PORCELANA	A cada 04 anos
				EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos
				LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos
				VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos
Secc. 12120T			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CONTATOS PRINCIPAIS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA DOS CUBICULOS	A cada 04 anos	
			EXECUTAR MANOBRA NO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR ARTICULACOES	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR CAIXA DE ENGRENAGEM	A cada 04 anos	
			LUBRIFICAR MANCAIS	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE DA CHAVE DE CONTATOS AUXILIARES	A cada 04 anos	
			VERIFICAR AJUSTE E ALINHAMENTO DO SECCIONADOR	A cada 04 anos	
	DCP B12B		EXECUTAR INSPEÇÃO GERAL COM DESLIGAMENTO	A cada 06 anos	
	Pararraio barra B12B		EXECUTAR INSPEÇÃO COM TERMOVISOR	A cada 06 meses	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
Vão DJ 12718	DJ 12718	0405.LNB.08.021/7	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos
			VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos
			TC 12718	
Vão DJ 12838	DJ 12838	0405.LNB.08.022/5	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos
			VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos
			TC 12838	
Vão DJ 12918	DJ 12918	0405.LNB.08.023/3	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos
			VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos
			TC 12918	
		EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos	

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
Vão DJ 12728	DJ 12728	0402.DEA.13.001/5	EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	2A cada 04 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos
TC 12728		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos	
Vão DJ 12848	DJ 12848	0402.DEA.13.002/3	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	2A cada 04 anos
TC 12848		VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos	
TC 12848		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos	
Vão DJ 12928	DJ 12928	0402.BBA.28.001/5	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	2A cada 04 anos
TC 12928		VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DOS PRESSOSTATOS	A cada 06 anos	
TC 12928		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos	
Vão DJ 12738	DJ 12738	0405.ABB.02.004/2	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 08 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 08 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
TC 12738		VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 08 anos	
TC 12738		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos	
Vão DJ 12858	DJ 12858	0405.LNB.08.026/8	COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			COLHER AMOSTRA PARA ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE A	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE B	A cada 06 anos
			EXECUTAR ANÁLISE FISICO-QUIMICO DO OLEO HIDRAULICO DA FASE C	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 06 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 06 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 06 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 06 anos
			TC 12858	
TC 12858		VERIFICAR PRESSAO DE PRE-CARGA DO ACUMULADOR	A cada 06 anos	
TC 12858		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos	
Vão DJ 12938	DJ 12938	0405.ABB.02.001/8	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERAÇÃO	A cada 08 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 08 anos

**Status da Manutenção Preventiva dos equipamentos da SE Itaberá - STIA.O**

Vão	Equipamento	Código	Atividade	Periodicidade
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 08 anos
	TC 12938		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos
Vão DJ 12948	DJ 12948	0405.ABB.02.002/6	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO	A cada 08 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 08 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 08 anos
	TC 12948		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos
Vão DJ 12868	DJ 12868	0405.ABB.02.003/4	EXECUTAR ENSAIO DOBLE NOS CAPACITORES	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO NO DISJUNTOR	A cada 08 anos
			EXECUTAR ENSAIO DE TEMPO DE OPERACAO	A cada 08 anos
			EXECUTAR INSPECAO E LIMPEZA NOS CUBICULOS	A cada 08 anos
			EXECUTAR REVISAO GERAL NO DISJUNTOR	A cada 24 anos
			VERIFICAR NIVEIS DE ATUACAO DO MONITOR DE DENSIDADE	A cada 08 anos
	TC 12868		EXECUTAR INSPECAO GERAL	A cada 06 anos