

exportador:
SHIPPER: TENTHWAY INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Add(地址):NO.31 WUHUA ROAD, HEYETANG INDUSTRIAL ZONE,
YIWU. ZHEJIANG,CHINA

机械设备技术目录/描述说明书**	Catálogo Técnico/Memorial Descritivo da Máquina**
** (Catálogo Técnico / Memorial Descritivo da Máquina) **	**(Catálogo Técnico / Memorial Descritivo da Máquina)**
##### **1. 设备基本信息**	##### **1. Informações básicas sobre o equipamento**
- **设备名称**:	- **Nome do equipamento**:
200型全自动注塑机	Máquina de injeção totalmente automática modelo 200
200T型号/序列号: 202309020001831	Modelo 200T/número de série: 202309020001831
海天塑机集团有限公司 **制造商**:	Dima Machinery (Dongguan) Co., Ltd.**Fabricante**:
	No.2 Jinhua Road, Zhangmutou Town, Dongguan City, Guangdong Province (opposite to Xinke Long supermarket)
2023.10.2 **生产日期**:	2023.10.2 **Data de fabricação**:
制作塑料产品 **主要用途**:	Fabricação de produtos plásticos **Principal utilização**:
用于塑料产品的生产	Utilizada na produção de produtos plásticos
##### **2. 技术参数**	##### **2. Parâmetros técnicos**
- **尺寸与重量**:	- **Dimensões e peso**:
- 长×宽×高: 5500*1380*1820mm	- Comprimento × largura × altura: 5500 × 1380 × 1820 mm
- 净重: 6800 kg	- Peso líquido: 6800 kg
- **动力系统**:	- **Sistema de alimentação**:
- 电源要求: 380 V / 50 Hz / 35 kW	- Requisitos de alimentação: 380 V / 50 Hz / 35 kW
- **工作能力**:	- **Capacidade de trabalho**:
- 射胶量: 452cm ³	- Volume de injeção: 452 cm3
- 速度/产能: 174克/秒	- Velocidade/capacidade de produção: 174 g/s
##### **3. 结构与组件描述**	##### **3. Descrição da estrutura e dos componentes**
- **主要部件清单**:	- **Lista dos principais componentes**:
1. **主机架**: 钢结构, 已防腐	1. **Estrutura principal**: estrutura de aço, com proteção contra corrosão
2. **动力单元**: Hilectro 伺服电机、22kw、齿轮	2. **Unidade de potência**: servomotor Hilectro, 22 kW, engrenagem
3. **控制系统**: TECH2 PLC 配套人机界面 (按键)	3. **Sistema de controle**: TECH2 PLC com interface homem-máquina (botões)
4. **安全装置**: 急停按钮、防护门、热电偶, 电子尺等等	4. **Dispositivos de segurança**: botão de parada de emergência, porta de proteção, termopar, régua eletrônica, etc.

#### **4. 操作说明（概要）**	#### **4. Instruções de operação (resumo)**
- **启动流程**:	- **Processo de inicialização**:
1. 安全检查	1. Verificação de segurança
2. 通电启动	2. Inicialização com energia elétrica
3. 系统初始化	3. Inicialização do sistema
- **日常维护**:	- **Manutenção diária**:
- 润滑泵，PLC控制	- Bomba de lubrificação, controle PLC
- 易损件更换指南	- Guia de substituição de peças suscetíveis a desgaste
#### **5. 安全与认证**	#### **5. Segurança e certificação**
- **符合标准**:	- **Conformidade com normas**:
- 国际：CE认证	- Internacional: certificação CE
- 国内：GB/T 25156	- Nacional: GB/T 25156
- **警告标识**:	- **Sinais de aviso**:
“高温危险” “禁止碰触”	“Perigo de alta temperatura” “Proibido tocar”