

MEMORIAL DESCRITIVO


FLANGE DE GUIA DA CORRENTE ESTICADORA DA ESTEIRA

Flange de guia da corrente esticadora da esteira usada para transmitir movimento e manter a esteira em tensão para trabalho, Material: Aço Carbono, Dimensões: Ø 247 x 28mm.

Na esteira de alimentação para máquina de montagem de câmaras, esse componente é essencial para transmissão de movimento, onde o tambor de acionamento transfere a força do motor para a esteira, fazendo-a mover-se e manutenção da tensão onde o sistema de tensionamento associado a ele garante que a esteira permaneça esticada o suficiente para um funcionamento eficiente e seguro, evitando que a correia fique frouxa e saia do lugar ou não consiga tracionar corretamente.



Desenho:



Panorâmica geral:

Os esticadores serão utilizados na esteira de alimentação desenvolvida para máquina de montagem de câmaras



