

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFC.CEROF.005 - Página 1/2	
Título do Documento	REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE	Emissão: Jul/2020	Próxima revisão: Jul/2022
		Versão: 2	

1. OBJETIVO(S)

Normatizar a leitura da temperatura e umidade dos refrigeradores e ambiente do setor de Farmácia do CEROF.

2. MATERIAL

- 02 Termohigrometros.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- As leituras da temperatura e umidade devem ser anotadas em planilhas dispostas na porta dos refrigeradores uma vez ao dia.

3.1 Leitura da Temperatura:

- Para leitura da temperatura Máxima pressione uma vez o botão MAX-MIN IN e em seguida pressione RESET para apagar os valores da memória do aparelho. Anotar dados obtidos na planilha,
- Para leitura da temperatura Mínima pressione duas vezes o botão MAX-MIN IN, em seguida pressiona RESET para limpar os valores gravados no aparelho. Anotar dados obtidos na planilha.

3.2 Leitura de Umidade:

- Pressionar uma vez o botão MAX-MIN IN, em seguida pressionar RESET para apagar o valor máximo da memória. Pressionar novamente o botão MAX-MIN IN e RESET para apagar o valor mínimo da memória. Anotar dados obtidos em planilha.
- Pressionar o botão RESET novamente para gravação de novos valores quando o display retornar ao modo normal de operação.

3.3 Valores de referência:

- Temperatura do ambiente: 15 à 25 Graus Celcius
- Temperatura da geladeira: 2 à 8 Graus Celcius
- Umidade: Máxima de 80%

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UFC.CEROF.005 - Página 2/2	
Título do Documento	REGISTRO DE TEMPERATURA E UMIDADE	Emissão: Jul/2020	Próxima revisão: Jul/2022
		Versão: 2	

4. REFERÊNCIAS

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Procedimento Operacional Padrão da Farmácia e Almoxarifado do CEROF. Goiás: UFG; 2010.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
1	02/2018	Elaboração do Documento	Lucas Augusto Rocha Lima
2	10/2019	Atualização da formatação conforme normas da EBSERH 2019, revisão do texto e dos formulários anexos.	Lucas Augusto Rocha Lima

Elaboração/Revisão Lucas Augusto Rocha Lima – Farmacêutico	Data: 28/10/2019
Análise Renato Rocha Martins – Farmacêutico Chefe da Unidade de Farmácia Clínica	Data: 31/10/2019
Validação Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 08/07/2020
Aprovação Dra. Maria Conceição de C. Antonelli de Queiroz - Médica Gerência de Atenção à Saúde	Data: 13/07/2020

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte.