

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.040 – Página 1/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA GELADEIRA DE MEDICAÇÃO	Emissão: 02/06/2025	Próxima revisão: 02/06/2027
		Versão: 03	

1. OBJETIVOS

- Manter o bom funcionamento da geladeira;
- Manter as condições ideais de higiene;
- Manter a temperatura ideal, sem prejuízo da conservação e armazenamento dos medicamentos.

2. MATERIAIS

- Luvas de procedimento;
- Termômetro digital de temperatura mínima, máxima e do momento;
- Compressas limpas não estéreis;
- Sabão líquido neutro padronizado da instituição;
- Ficha para registros diários da temperatura;
- Planilha de controle de limpeza;
- Caixa térmica;
- Gelo reutilizável rígido.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- 1º Higienizar as mãos (*PRT.CCIRAS.001*);
- 2º Retirar os medicamentos e materiais existentes, passando-os para outra geladeira quando disponível ou caixa térmica mantida entre +2 a +8°C, com gelo reutilizável rígido e termômetro para controle da temperatura interna;
- 3º Desligar a geladeira e aguardar o descongelamento. **OBS:** não usar faca ou outro objeto pontiagudo para a remoção mais rápida do gelo, pois esse procedimento pode danificar os tubos de refrigeração;
- 4º Calçar as luvas de procedimento;
- 5º Retirar do interior da geladeira todas as peças removíveis, puxando-as levemente, colocando-as sobre a pia para posterior limpeza;
- 6º Após o descongelamento, limpar a geladeira por dentro e por fora com água e sabão líquido neutro usando as compressas;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.040 – Página 2/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA GELADEIRA DE MEDICAÇÃO	Emissão: 02/06/2025	Próxima revisão: 02/06/2027
		Versão: 03	

- 7º Limpar as partes internas da geladeira, inclusive a borracha de vedação da porta, fazendo fricção unidirecional, de cima para baixo, para remover as sujidades, usando compressa embebida em água e sabão líquido neutro;
- 8º Realizar higienização das peças removíveis usando compressas embebidas em sabão líquido neutro, enxaguando imediatamente depois;
- 9º Realizar a desinfecção do termômetro digital, friccionando o artigo com as compressas umedecidas com álcool a 70%, com três aplicações consecutivas, até secar;
- 10º Secar bem a geladeira de dentro para fora;
- 11º Secar bem as peças removíveis;
- 12º Instalar o termômetro digital sobre a geladeira (Anular a marcação anterior- RESET), no interior da geladeira posicionar o sensor (bulbo) verticalmente na parte central da segunda prateleira;
- 13º Ligar a geladeira e aguardar a temperatura adequada (+2 a +8º C);
- 14º Retirar luva de procedimento e higienizar as mãos (PRT.CCIRAS.001);
- 15º Recolocar os medicamentos na geladeira;
- 16º Anotar na planilha de controle, a data da higienização e a próxima data a ser realizada.

Observações:

- Semanalmente - Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente das partes internas e externas (PRT.CCIRAS.014).
- O degelo/limpeza da geladeira de medicamentos deverá acontecer a cada 30 dias, ou quando a camada de gelo atingir 0,5 centímetros.
- A geladeira deverá ser mantida em local arejado e afastado da incidência de luz solar direta, ou outra fonte de calor e da parede cerca de 20 cm;
- A temperatura da geladeira deverá ser mantida entre +2 e +8 °C.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.DENF.040 – Página 3/3	
Título do Documento	LIMPEZA DA GELADEIRA DE MEDICAÇÃO	Emissão: 02/06/2025 Versão: 03	Próxima revisão: 02/06/2027

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Segurança do Paciente em Serviços de Saúde.

Limpeza e desinfecção de superfícies. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2010. Disponível em:

<file:///C:/Users/shislene.lopes/Downloads/Manual%20de%20Limpeza%20e%20Desinfec%C3%A7%C3%A3o%20de%20Superf%C3%ADcies.pdf> . Acesso em: 07/05/2025.

HU-UFGD. Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Unidade de Vigilância em Saúde. Comissão de Controle de Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde. **PRT nº 01 Higiene das Mãos.** 11ª edição. Publicado no Boletim de Serviço nº 366 de 23/06/2023, Portaria nº 104 de 29/06/2023. Dourados, 2023. Disponível em: <<<https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-centro-oeste/hu-ufgd/aceso-a-informacao/pops-protocolos-e-processos/gad/prt-cciras-001-higiene-de-maos.pdf>>>. Acesso em: 07/05/2025.

MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. Curitiba, Ed. 3, 2009.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	21/07/2020	Elaboração
02	18/07/2023	Revisão do documento
03	07/05/2025	Revisão e atualização de referências.

Elaboração Juliana Custodio Lopes	Data: 21/07/2020
Revisão Shislene Espíndola Lopes	Data: 07/05/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 02/06/2025
Aprovação Rodrigo Alexandre Teixeira – Chefe da DENF Tiago Amador Correia – Gerente de Atenção à Saúde	Data: 28/05/2025 Data: 02/06/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.007313/2025-00