

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.027 – Página 1/2	
Título do Documento	ABASTECIMENTO DA CENTRÍFUGA	Emissão: 08/09/2025 Versão: 04	Próxima revisão: 08/09/2027

1. OBJETIVO(S)

Orientar o auxiliar de lavanderia da área limpa quanto ao abastecimento da centrífuga.

2. MATERIAL

- I. EPIs (touca, máscara cirúrgica, luvas de borracha, botas e avental impermeável);
- II. Carro de transporte;
- III. Centrífuga.

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

- I. Realizar a higienização das mãos e colocar EPIs;
- II. Abrir a tampa da centrífuga;
- III. Colocar peça por peça e classificar, separando as peças brancas como (toalhas envoltórios compressas, etc.), lençóis e roupas azuis, separando as que não estiverem de acordo com a boa prática de lavagem;
- IV. Colocar peça a peça formando montinhos individuais;
- V. Dispor de peça por peça de maneira uniforme por toda a extensão da centrífuga;
- VI. Abastecer totalmente o cesto da centrífuga, apertando bem ao final e colocando uma peça pequena, (campo ou fronha ou toalha de rosto) para finalizar o abastecimento;
- VII. Fechar a tampa;
- VIII. Ligar a centrífuga e centrifugar por 10 minutos, ou até que esteja drenando água;
- IX. Desligar a centrífuga e acionar o freio de maneira suave para não desgastar indevidamente a lona do freio nem as correias;
- X. Com a centrífuga já parada, abrir e iniciar a retirada da roupa, peça a peça;
- XI. Colocar a roupa no carrinho de roupa úmida;
- XII. Encaminhar as peças refugadas na classificação, para reprocesso.

Observações:

- a. Não tocar superfícies como maçanetas das portas e botão da lavadora com as mãos enluvadas;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.STHH.027 – Página 2/2	
Título do Documento	ABASTECIMENTO DA CENTRÍFUGA	Emissão: 08/09/2025	Próxima revisão: 08/09/2027
		Versão: 04	

- b. Proceder a higienização das mãos após a retirada dos equipamentos de proteção individual.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Processamento de roupas em serviços de saúde: prevenção e controle de riscos**. Brasília: ANVISA, 2009. Disponível em: https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	10/09/2014	Elaboração do documento.
02	22/04/2016	Revisão do documento.
03	09/06/2023	Revisão do documento. Inserido “centrífuga” no item 2. MATERIAL. Inserido o item “I. Realizar a higienização das mãos e colocar EPIs” na Descrição dos Procedimentos.
04	19/08/2025	Revisão do documento.

Elaboração Glênio Alves de Freitas Sione Nascimento Nunes	Data: 10/09/2014
Revisão 2ª Versão: Sione Nascimento Nunes 3ª Versão: Letícia Aparecida Pinheiro Denise Pereira Melo Géssica Raquel Schutz Benites 4ª Versão: Géssica Raquel Schutz Benites	Data: 22/04/2016 Data: 09/06/2023 Data: 19/08/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 01/09/2025
Aprovação Marcelo Santana Rodrigues – Setor de Hotelaria Hospitalar Danielly Vieira Capoano – Gerência Administrativa	Data: 19/08/2025 Data: 08/09/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.012264/2022-76