

CADASTRO DE EQUIPAMENTO

OBJETIVOS DA CARGA

Automatizar o envio de informações sobre equipamentos e base de equipamentos utilizados na cadeia de exploração e produção de óleo e gás natural. Os equipamentos cadastrados devem necessariamente estar associados a uma instalação, poço, bloco ou campo.

REVISÕES

SUPERINTENDÊNCIAS RELACIONADAS

SDP - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO

SEP - SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO

SIM - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO

SPG - SUPERINTENDÊNCIA DE PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS

SSO - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL

GLOSSÁRIO

CONCEITOS RELATIVOS A DADOS BÁSICOS

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

Código do equipamento já cadastrado na ANP. Caso seja um novo equipamento que não esteja na base da ANP e não possua um código, não preencher.

TAG/SIGLA DO EQUIPAMENTO

Sigla de identificação única de um equipamento.

TIPO DE EQUIPAMENTO

Especifica qual o tipo de um equipamento através de seus objetivos e conforme descrito na seção de Informações Adicionais.

VIDA ÚTIL DE PROJETO

Intervalo de tempo projetado entre a instalação e a desativação permanente do equipamento.

AMBIENTE

Informação sobre o ambiente em que o equipamento está localizado. No qual os possíveis ambientes de um equipamento são: Terrestre, Fluvial e Marítimo.

EQUIPAMENTO NÃO INTEGRANTE

Informação se o equipamento cadastrado é um equipamento não integrante.

CAMPO INTEGRANTE

Campo ao qual o equipamento pertence.

CNPJ OPERADOR DO EQUIPAMENTO

CNPJ da empresa que opera o equipamento.

CONCEITOS RELATIVOS A LOCALIZAÇÃO

LATITUDE

Coordenada geográfica do equipamento.

LONGITUDE

Coordenada geográfica do equipamento.

NÍVEL DO AMBIENTE

Informação sobre o nível de ambiente em que o equipamento está localizado. No qual os possíveis níveis de um ambiente de um equipamento são: Subsuperfície, Superfície e Submarino.

LÂMINA D'ÁGUA

Profundidade ou distância existente entre o leito marinho e o equipamento.

CONCEITOS RELATIVOS A CARACTERÍSTICAS

CONFIGURAÇÃO

Característica de projeto que determina a quantidade de equipamentos e o percentual de atendimento das condições normais de projeto. Exemplo: Bomba de Transferência 3 x 50%, isto é, são necessárias duas bombas para a realização de 100% da atividade, uma das bombas fica em stand-by.

PESO LÍQUIDO

Peso líquido do equipamento submarino.

DIÂMETRO NOMINAL

Número que expressa uma dimensão diametral padronizada para tubos e componentes de tubulação, não correspondendo necessariamente aos seus diâmetros interno ou externo.

FLUIDO PRINCIPAL

Principal fluido de trabalho do equipamento dentre os seguintes: Óleo, Gás Natural, Condensado, Água Produzida, Água, Efluente, Dióxido de Carbono, Vapor e Resíduo.

CLASSE DE PRESSÃO

Determina as máximas pressões internas admissíveis em função da temperatura de trabalho, estabelecido em normas.

PRESSÃO DO PROJETO

Corresponde ao valor de pressão utilizado no dimensionamento dos equipamentos e tubulações de um Sistema de Processo, devendo ser determinada considerando-se a condição de máxima pressão e temperatura esperada durante a operação normal, acrescida de um coeficiente de segurança.

PRESSÃO OPERACIONAL

Pressão normal de operação.

TEMPERATURA DE PROJETO

Maior ou menor temperatura que pode ocorrer no produto transportado durante um ciclo normal de operação, utilizada para o dimensionamento mecânico dos equipamentos e tubulações.

POTÊNCIA

Trabalho realizado ou energia transferida por unidade de tempo.

CAPACIDADE

Característica de projeto do equipamento. Varia de acordo com o tipo de equipamento, por exemplo, pode ser vazão, processamento, volume, etc.

FABRICANTE

Empresa que construiu ou fabricou o equipamento.

MODELO

Informação sobre o modelo do equipamento.

DATA DA INSTALAÇÃO

Informação sobre o mês e ano da instalação do equipamento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras informações importantes relacionadas ao equipamento e não contempladas pelos demais campos de dados.

SITUAÇÃO

Seleção única com um dos valores a seguir: “Instalado” ou “Removido”.

ETAPAS PARA O PROCEDIMENTO DE ENVIO DE CARGA VIA XML

O procedimento para a “Carga de Dados via Internet” consiste nas seguintes etapas:

- Geração do arquivo XML pelo agente regulado;
- Compactação do arquivo XML em arquivo zip pelo agente regulado;
- Assinatura digital do arquivo zip (caso necessário) em formato p7s pelo agente regulado;
- Envio do arquivo zip ou p7s pelo agente regulado via Web Service;
- Validação automática do arquivo XML feita pela ANP;
- Reenvio pelo agente regulado dos arquivos não carregados ou posteriormente reprovados pela ANP.

O formato do arquivo deve ser compatível com o validador XSD da carga que acompanha este manual.

A nomenclatura do arquivo é padronizada e obedece ao formato 056_RAIZ-CNPJ_AAAAMMDDHHMM_TTTTTTTTTTTTTTT.ddd, onde:

- 056 é o número identificador da carga e não deve ser alterado.
- RAIZ-CNPJ são os 8 primeiros dígitos (sem ponto ou barra) do CNPJ da empresa operadora que está enviando os dados para a ANP.
- AAAAMMDD é a data de envio do arquivo, sendo AAAA 4 dígitos correspondentes ao ano (ex.: 2011), MM 2 dígitos correspondentes ao mês (ex.: 04 para abril) e DD dois dígitos correspondentes ao dia do mês.
- HHMM é a hora de envio do arquivo, sendo HH 2 dígitos correspondentes à hora e MM 2 dígitos correspondentes ao minuto. Não é necessário que a hora seja exatamente a hora de carga. Isso serve apenas para diferenciar as versões carregadas pela mesma empresa operadora em determinada data.
- TTTTTTTTTTTTTTTTTTT são 15 dígitos livres para melhor identificação do arquivo. Pode ser omitido e não deve conter espaços vazios.
- ddd é a extensão do arquivo: Será 'xml' para o arquivo XML, 'zip' para o arquivo compactado e 'p7s' para o arquivo assinado

Exemplo: 056_33000167_201205231523_ABCDEF_123.xml (arquivo enviado pela Petrobrás no dia 23/05/2012 às 15:23 referente a dado identificado como ABCDEF_123).

Atenção aos pontos a seguir:

- 1) Este arquivo **pode** ser enviado assinado digitalmente. Para isso assine o arquivo ZIP e envie para a ANP o arquivo .P7S resultante, com o zip anexado internamente. Maiores detalhes no Manual do Webservice Externo (../../../Ajuda).
- 2) O arquivo ZIP deve ter o mesmo nome utilizado para o arquivo XML.
- 3) Caso a carga não tenha sido efetuada por alguma falha no envio ou erro no preenchimento, um novo arquivo deverá ser encaminhado com as devidas alterações de data e/ou hora.
- 4) Os arquivos com status “rejeitado” e “parcialmente carregado” não tiveram seus dados carregados no banco de dados da ANP e, portanto, deverão ser corrigidos e enviados novamente. O reenvio deve seguir o mesmo processo cujas etapas estão acima enumeradas.

DESCRÍÇÃO DA NATUREZA DOS CAMPOS

A natureza do campo sinaliza o tipo de dado que pode ser informado num determinado campo, as principais são:

- Ano - Ano no formato AAAA.
- Ano_Mês - Ano e mês no formato AAAAMM. Não informar caracteres de separação entre o ano e o mês.
- Ano_Trimestre - Ano e trimestre no formato AAAAT. Não informar caracteres de separação entre o ano e o trimestre.
- CNPJ - Caracteres válidos de um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Informar no formato XXXXXXXXXXXX88.
- CPF - Número válido de um Cadastro de Pessoa Física. Informar apenas dígitos.
- Coordenada - Coordenada de um local (Latitude/Longitude) no formato (\pm GG:MM:SS,SSS).
- Data - Dia, mês e ano no formato YYYY-MM-DD (Exemplo: 2002-09-24).
- Data_hora - Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo no formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss. Deve ter 19 caracteres. (Exemplo: 2002-05-30T09:00:00).
- Domínio - Lista de possíveis valores que podem ser informados, separados por vírgula.
- Imagem - Imagem no formato 'JPG' ou 'GIF'.
- Mês - Mês no formato numérico (MM).

- Número Decimal - Número com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = 27,354).
- Número Decimal Negativo - Número negativo com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = -27,354)
- Número Decimal Positivo - Número positivo com uma parte inteira e outra fracionária, separado por vírgula. (Ex.: (2,3) = 27,354)
- Número Natural - É um número inteiro não-negativo (0, 1, 2, 3, ...).
- Número Inteiro - São constituídos dos números naturais {0, 1, 2, ...} e dos seus simétricos {0, -1, -2, ...}
- PDF - Arquivo no formato PDF.
- Shapefile - Arquivo no formato SHP a ser gravado num campo do tipo BLOB no banco de dados.
- Sim/Não - Preencher com "S" para sim e "N" para não.
- Texto - Texto livre, obedecendo ao tamanho máximo de caracteres definido.
- UF - Sigla da Unidade da Federação. Informar: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP ou TO.

DETALHES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

DADOS BÁSICOS - Este grupo de informação é obrigatório.

Título: Código de Identificação

Nome XML: CODIGO_IDENTIFICACAO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório em caso de equipamento que já possua um código na base de dados da ANP. Caso não possua um código na base de dados da ANP (sendo um novo equipamento), não preencher.

Título: Tag/Sigla do Equipamento

Nome XML: TAG

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 100

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório em todos os casos. No caso do equipamento se tratar de uma "Caixa de Junção Virtual" o TAG deve começar com as iniciais CJV.

Título: Código do Tipo de Equipamento

Nome XML: CODIGO_TIPO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número Natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório em todos os casos. Não aplicável para base de equipamento. Ver Informações adicionais para identificar os tipos de equipamento. Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas.

Título: Vida Útil de Projeto

Nome XML: VIDA_UTIL

Unidade de Medida: Anos

Natureza: Número Natural

Tamanho: 2

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório para todos os equipamentos instalados depois de 13/10/2016.

Título: Ambiente

Nome XML: AMBIENTE

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 1

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório para todos os tipos de equipamentos. Utilizar: 'T' para Terrestre, 'F' para Fluvial e 'M' para Marítimo.

Título: Equipamento Não Integrante

Nome XML: EQUIPAMENTO_NAO_INTEGRANTE

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Sim/Não

Tamanho: 1

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Para os elementos do BOP e bomba de lama deverá ser informado 'Sim', pois trata-se de equipamentos instalados em sondas que podem não estar integrado a um campo específico.

Título: Código do Campo Integrante
Nome XML: CODIGO_CAMPO_INTEGRANTE
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório somente se o campo "EQUIPAMENTO_NAO_INTEGRANTE" for preenchido como 'Não'.

Título: CNPJ Operador do Equipamento
Nome XML: CNPJ_OPERADOR_EQUIPAMENTO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: CNPJ
Tamanho: 14
Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório em todos os casos.

LOCALIZAÇÃO - Este grupo de informação é condicional, considerando o tipo de equipamento / ambiente.

Título: Latitude
Nome XML: LATITUDE
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Coordenada
Tamanho: 13
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Não deverá ser obrigatório para nenhum dos equipamentos ("Bomba de lama", "Gaveta cisalhante de revestimento", "Gaveta cega cisalhante", "Gaveta de tubo", "Preventor anular")

Título: Longitude
Nome XML: LONGITUDE
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Coordenada
Tamanho: 13
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Não deverá ser obrigatório para nenhum dos equipamentos (“Bomba de lama”, “Gaveta cisalhante de revestimento”, “Gaveta cega cisalhante”, “Gaveta de tubo”, “Preventor anular”)

Título: Nível do Ambiente

Nome XML: NIVEL_AMBIENTE

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 2

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório quando o campo Ambiente for marítimo. Utilizar: 'SS' para Subsuperfície, 'SP' para Superfície e 'SM' para Submarino.

Título: Lâmina D'Água

Nome XML: LAMINA_DAGUA

Unidade de Medida: Metros

Natureza: Número Decimal

Tamanho: 10,5

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório quando o Nível do Ambiente for igual a Submarino 'SM', exceto para elementos de BOP.

CARACTERÍSTICA - Este grupo de informação é obrigatório. Para o equipamento Árvore de Natal deverão ser informadas as características da válvula master. Não aplicável para base de equipamento.

Título: Configuração

Nome XML: CONFIGURACAO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório em todos os casos. Formato 'Quant. de Equipamentos' + 'x' + 'percentual de projeto da capacidade de cada equipamento'. Exemplo: '3 x 50%' para Bomba de Transferência, onde são necessárias duas bombas para a realização de 100% da atividade, uma das bombas fica em stand-by. Deve ser incluído espaço em branco antes e depois do 'x'. Caso julgue não aplicável informar: '1 x 100%'.

Título: Peso Líquido
Nome XML: PESO_LIQUIDO
Unidade de Medida: ton

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório quando o Nível do Ambiente for igual a Submarino ('SM').

Título: Diâmetro Nominal
Nome XML: DIAMETRO_NOMINAL
Unidade de Medida: pol

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional para todos os casos.

Título: Fluido Principal
Nome XML: CODIGO_FLUIDO_PRINCIPAL
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número Natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional para todos os casos.

Título: Classe de Pressão
Nome XML: CLASSE_PRESSAO
Unidade de Medida: lb

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional para todos os casos.

Título: Pressão do Projeto
Nome XML: PRESSAO_PROJETO
Unidade de Medida: kgf/cm²

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: No caso do equipamento se tratar de uma “Caixa de Junção Virtual”, informar 0 como valor da pressão de projeto. Não deverá ser obrigatório para nenhum dos equipamentos (“Bomba de lama”, “Gaveta cisalhante de revestimento”, “Gaveta cega cisalhante”, “Gaveta de tubo”, “Preventor anular”)

Título: Pressão Operacional
Nome XML: PRESSAO_OPERACIONAL
Unidade de Medida:

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório para todos os casos. No caso do equipamento se tratar de uma “Caixa de Junção Virtual”, informar 0 como valor de pressão operacional. Para elementos de BOP, informar a pressão máxima de trabalho com unidade de medida em PSI. Para bomba de lama, informar a máxima pressão de descarga com unidade de medida em PSI. Para os demais equipamentos, a unidade deverá ser informada em kgf/cm².

Título: Temperatura de Projeto
Nome XML: TEMPERATURA_PROJETO
Unidade de Medida: °C

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5
Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional para todos os casos.

Título: Potência
Nome XML: POTENCIA
Unidade de Medida: HP

Natureza: Número Decimal
Tamanho: 10,5

Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório quando o tipo de equipamento for classificado como: Bomba.

Título: Capacidade

Nome XML: CAPACIDADE

Unidade de Medida:

Natureza: Número Decimal

Tamanho: 10,5

Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório quando o tipo de equipamento for classificado como: Separação Submarina e Bomba. Para Separação Submarina informar capacidade de processamento em bbl/d, para Bombas informar capacidade de vazão em m³/h, para bomba de lama informar a capacidade máxima em GPM (l/min).

Título: Fabricante

Nome XML: FABRICANTE

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 50

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório para todos os casos. No caso do equipamento se tratar de uma "Caixa de Junção Virtual", o nome do próprio operador deve ser inserido como fabricante.

Título: Modelo

Nome XML: MODELO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 50

Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório quando o tipo de equipamento for classificado como: Válvula, Bomba e Elementos do BOP ("Gaveta cisalhante de revestimento", "Gaveta cega cisalhante", "Gaveta de tubo", "Preventor anular")

Título: Data da Instalação

Nome XML: DATA_INSTALACAO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Data
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório para todos os tipos de equipamentos. No caso do equipamento se tratar de uma “Caixa de Junção Virtual”, a Data de instalação deve ser referente a data de instalação do umbilical. No caso de elementos do BOP, deve ser informada a data da 1a vez que o elemento de barreira foi instalado na construção de um poço, mesmo que ele não tenha sido acionado.

Título: Informações Complementares
Nome XML: INFORMACOES_COMPLEMENTARES
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto
Tamanho: 1000
Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional em todos os casos.

Título: Situação
Nome XML: SITUACAO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto
Tamanho: 1
Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório para todos os tipos de equipamentos. Utilizar: 'I' para Instalado e 'R' para Removido.

VÍNCULOS - Este grupo de informação é obrigatório. Informe 1, e apenas 1, vínculo.

Título: Código da Instalação
Nome XML: CODIGO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número Natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Condicional

Preenchimento: Obrigatório, caso Código do Bloco ou Código do Campo/PA ou Código do Poço não sejam preenchidos. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para

saber mais sobre como obter o código. Os equipamentos do tipo Bomba de lama, Gaveta cisalhante de revestimento, Gaveta cega cisalhante, Gaveta de tubo, Preventor anular, só poderão ser vinculados a instalações com, pelo menos, uma das funções: Perfuração, Completação e/ou Intervenção.

Título: Código da Bacia

Nome XML: CODIGO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso o campo Código do Campo ou PA não seja preenchido.

Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código do Bloco

Nome XML: CODIGO_BLOCO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso o campo Código do Campo ou PA não seja preenchido.

Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código da Bacia associado ao Bloco

Nome XML: CODIGO_BACIA

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso o campo Código do Campo ou PA não seja preenchido.

Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código do Campo
Nome XML: CODIGO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso o campo Código do Bloco ou PA não seja preenchido. Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código do Plano de Avaliação
Nome XML: CODIGO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso o campo Código do Bloco ou Campo não seja preenchido. Consultar o código disponibilizado na seção de Consultas. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código do Poço
Nome XML: CODIGO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número Natural
Tamanho: 10
Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso Código do Campo/PA ou Código da Instalação ou Código do Bloco não sejam preenchidos. Para vincular o Equipamento ao Poço, use o CODIGO do Poço ou o CODIGO_CADASTRO_POCO (Definido abaixo) para identificar o Poço. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

Título: Código do Cadastro do Poço
Nome XML: CODIGO_CADASTRO_POCO
Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto
Tamanho: 12
Obrigatoriedade: Condisional

Preenchimento: Obrigatório, caso Código do Campo/PA ou Código da Instalação ou Código do Bloco não sejam preenchidos. Para vincular o Equipamento ao Poço, use o CODIGO do Poço (Definido acima) ou o CODIGO_CADASTRO_POCO para identificar o Poço. Consulte a seção 'Documentação da API de Consulta de Códigos' para saber mais sobre como obter o código.

BASE DE EQUIPAMENTO - Este grupo de informação é opcional. Não aplicável em Equipamento.

Título: Código do equipamento

Nome XML: CODIGO_EQUIPAMENTO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Número Natural

Tamanho: 10

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório.

DOCUMENTAÇÃO - Este grupo de informação é opcional.

Título: Nome do Arquivo

Nome XML: NOME_ARQUIVO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 50

Obrigatoriedade: Sim

Preenchimento: Obrigatório nos casos em que houver arquivo anexo a carga.

Título: Descrição do Arquivo

Nome XML: DESCRICAO_ARQUIVO

Unidade de Medida: Não se aplica

Natureza: Texto

Tamanho: 255

Obrigatoriedade: Não

Preenchimento: Opcional nos casos em que houver arquivo anexo a carga. Não se aplica a outros casos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Tipos de Equipamento

INTERLIGAÇÕES

- Caixa de junção – Acessório de umbilicais para interligação de dois umbilicais, possibilitando a complementação de funções

Obs: Caso a região de conexão das mangueiras de um umbilical com as mangueiras ou tubings da plataforma ocorra sem a presença física de uma caixa, placa ou outro dispositivo de agrupamento, pode-se considerar que há a presença de uma caixa de junção virtual. Esta caixa deverá ser classificada como “Caixa de Junção”.

- Convergente - Acessório de tubulação para interligar dois dutos a um terceiro e que permite a passagem de PIG pelo ponto de interseção entre os dutos.
- ILT (In Line Tee) - Estrutura instalada com o duto, oferecendo uma derivação para futura conexão com outra linha.
- PLET (Pipeline End Termination) - Equipamentos que possibilitam a interligação submarina entre dutos rígidos e dutos flexíveis ou entre um duto e um equipamento submarino.
- Spool - Trecho tubular com conexões flangeadas nas extremidades (ou carretel tubular) para ligações entre equipamentos ou dutos submarinos.
- TIE-IN - União, por meio de solda, com ou sem a utilização de niples, de 2 trechos que possuem restrição a livre movimentação longitudinal.

SEPARAÇÃO SUBMARINA

- VASPS - Vertical Annular Separation and Pumping System.
- SSAO - Separador Submarino de Água e Óleo.

LANÇADOR/RECEBEDOR DE PIG

- LP/RP Convencional - Lançador/Recebedor de PIG sem instrumentos de detecção e registros de dados.
- LP/RP Instrumentado - Lançador/Recebedor de PIG com instrumentos de detecção e registros de dados.

VÁLVULA

- Válvula de Bloqueio - Válvula que estabelece ou interrompe o fluxo.
- Válvula de Retenção - Válvula que permite o fluxo em um só sentido.
- Válvula de Regulagem - Válvula destinada a controlar o fluxo, podendo trabalhar em qualquer posição de fechamento parcial.
- Válvula de Controle - Válvula que controla automaticamente variáveis como pressão, temperatura e vazão.
- Válvula de Segurança - Dispositivo automático de alívio de pressão.
- Árvore de Natal - Equipamento constituído por um conjunto de válvulas, cuja principal função é permitir o controle do poço de produção ou injeção.

BOMBA

- MOBO - Modules of Boosting – Módulo de Bombeio.
- SBMS - Sistema de Bombeamento Multifásico Submarino.
- RWI - Raw Water Injection.
- BMSHA - Bomba Multifásica Submarina Hélico-Axial.
- Bomba de Transferência - Bomba de movimentação de fluidos entre instalações.
- Bomba de Injeção - Bomba de injeção de fluidos, desde fluidos especiais em poços, como produtos químicos nas instalações.

- Bomba de Lama - utilizada em sondas para garantir a circulação da lama de perfuração em construção de poços de petróleo.

MANIFOLD

- MSP - Manifold de produção - Coleta produção de vários poços.
- MSI - Manifold de injeção de água - Distribui água para os poços de injeção.
- MSGL - Manifold de gas lift - Distribui gás para injeção no anular dos poços de produção ou diretamente no reservatório.
- MSPI - Manifold misto - Possui características dos manifolds de produção e de injeção de água.
- MSIAG - Manifold Submarino de Injeção de Água e Gás.
- PLEM - Pipeline End Manifold - São instalados na extremidade de um trecho de duto, permitindo sua interligação com outros trechos de dutos.
- PLAEM - Pipe Line Almost End Manifold.

BOP

- Gaveta cisalhante de revestimento - Parte integrante de um BOP (blowout preventer) capaz de cortar o revestimento que o atravessa e fechar o poço durante emergências.
- Gaveta cega cisalhante - Parte integrante de um BOP (blowout preventer) capaz de cortar o tubo que o atravessa e fechar o poço durante emergências.
- Gaveta de tubo - Parte integrante de um BOP (blowout preventer) capaz de fechar o poço ao redor de tubos de diâmetros específicos durante emergências.
- Preventor anular - Parte integrante de um BOP (blowout preventer) capaz de se moldar em torno de tubos de diferentes diâmetros ou fechar completamente o poço em caso de ausência de tubos durante emergências.

Documentação da API de Consulta de Códigos

Para cargas via XML está disponível no link abaixo a documentação da Web Api de consulta de códigos.

<https://dpp-api.anp.net/swagger/ui/index> (<https://dpp-api.anp.net/swagger/ui/index>)

Para testar a API é preciso seguir os passos abaixo:

- 1 - Clicar em "Show/Hide"
- 2 - Clicar em "!"
- 3 - Se autenticar informando as suas credenciais no formato usuário: 'CPF-CNPJ' e senha: 'password'.

Bacia

GET /api/upstream-bacia/{nomeBacia}

Response Class (Status 200)
OK

Model Example Value

Available authorizations

Basic authentication

Basic HTTP Authentication

username:

password:

Authorize

Cancel

VALIDAÇÕES APLICADAS AUTOMATICAMENTE AO ARQUIVO

Código da validação: 1

Mensagem apresentada: O nome do arquivo não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo não obedece ao padrão estabelecido pela ANP.

Ação corretiva: A nomenclatura do arquivo deve obedecer ao formato: xxx_RAIZ-CNPJ_AAAAMMDDHHMM_TTTTTTTTTTTTTT.ddd, onde: xxx é o número identificador da carga; RAIZ-CNPJ são os 8 primeiros dígitos (sem ponto ou barra) do CNPJ da empresa que está carregando os dados; AAAAMMDDHHMM é a data e hora de envio do arquivo no formato ano (AAAA), mês (MM), dia (DD), hora (HH) e minuto (MM); TT..T são 15 dígitos livres; ddd é a extensão do arquivo: Será 'zip' ou 'p7s' (para arquivos assinados digitalmente).

Código da validação: 2

Mensagem apresentada: A extensão do arquivo não é válida.

Situação em que ocorre: O sistema i-engine foi programado para processar apenas arquivos com extensão .ZIP ou .P7S.

Ação corretiva: O arquivo XML deve ser enviado compactado (.zip). Se houver a obrigatoriedade de assinatura digital, o arquivo 'zip' deve ser assinado, gerando o arquivo com extensão 'p7s'.

Código da validação: 3

Mensagem apresentada: Problema relacionado a Assinatura Digital.

Situação em que ocorre: Este erro ocorre em duas situações: (1) quando o arquivo foi enviado SEM a assinatura digital, mas deveria ser assinado ou (2) quando o arquivo foi enviado COM a assinatura digital, mas não deveria ser assinado.

Ação corretiva: Verifique a necessidade de assinatura digital do arquivo para o arquivo de carga que está sendo enviado. Tal informação deve constar no manual da carga.

Código da validação: 4

Mensagem apresentada: Assinatura Digital inválida.

Situação em que ocorre: Não foi possível validar os dados do certificado usado para assinar o arquivo.

Ação corretiva: É preciso assinar digitalmente o arquivo com um certificado digital emitido pela Autoridade Certificadora Raiz ICP-BRASIL e que este certificado esteja associado à mesma empresa do usuário que está enviando o arquivo.

Código da validação: 5

Mensagem apresentada: Falha ao recuperar informação de arquivo.

Situação em que ocorre: Ao tentar ler os dados do certificado digital usado para assinar o arquivo o sistema não encontrou as informações que esperava encontrar.

Ação corretiva: É preciso assinar o arquivo com um certificado digital válido, do tipo e-CNPJ, emitido por uma autoridade certificadora raiz brasileira.

Código da validação: 6

Mensagem apresentada: Arquivo ZIP inválido.

Situação em que ocorre: Não foi possível a leitura e descompactação do arquivo ZIP.

Ação corretiva: O arquivo enviado para a ANP deve estar compactado com o compactador ZIP. No caso do arquivo assinado digitalmente, o arquivo ZIP deve ser assinado.

Código da validação: 7

Mensagem apresentada: Conteúdo do arquivo Zip não é válido.

Situação em que ocorre: Não foi encontrado dentro do ZIP o arquivo esperado pelo sistema.

Ação corretiva: Verifique se dentro do arquivo consta apenas um 1 XML.

Código da validação: 9

Mensagem apresentada: O arquivo tem falha de estrutura ou dados.

Situação em que ocorre: O formato do arquivo XML não obedece ao formato exigido para o tipo de arquivo. Possivelmente a estrutura do arquivo não está válida conforme as regras estabelecidas no arquivo XSD.

Ação corretiva: Verifique o detalhamento da mensagem para verificar os problemas encontrados. Também é possível validar o arquivo no site do sistema antes de enviá-lo à ANP.

Código da validação: 10

Mensagem apresentada: O nome do XML não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo XML presente no conteúdo do arquivo compactado não está no padrão esperado.

Ação corretiva: O arquivo XML deve ter o mesmo nome que o arquivo ZIP, diferenciando apenas a extensão.

Código da validação: 11

Mensagem apresentada: Arquivo não encontrado.

Situação em que ocorre: O arquivo XML faz referência um outro arquivo não encontrado no conteúdo do arquivo ZIP.

Ação corretiva: Verifique se o arquivo citado no XML realmente está presente no pacote ZIP com o mesmo nome.

Código da validação: 12

Mensagem apresentada: Arquivo ZIP inválido.

Situação em que ocorre: O sistema não conseguiu ler o arquivo como um arquivo ZIP.

Ação corretiva: Verifique se o arquivo realmente está compactado ou se o mesmo não está corrompido.

Código da validação: 13

Mensagem apresentada: Conteúdo do arquivo Xml não é válido.

Situação em que ocorre: Não foi encontrado dentro do XML o nome do nó principal do arquivo de carga descrito no arquivo XSD.

Ação corretiva: Verifique se dentro do arquivo XML consta algum prefixo antes do nome do nó principal da carga. Não deve ser utilizado o atributo xmlns.

Código da validação: 14

Mensagem apresentada: O arquivo tem falha de conversão ou dados.

Situação em que ocorre: Ocorreu um erro durante a conversão da planilha (XLSX) para o formato XML. Possivelmente algum dos dados contidos na planilha não estão válidos conforme as regras estabelecidas no arquivo de conversão do conversor.

Ação corretiva: Verifique o detalhamento da mensagem para verificar os problemas encontrados.

Código da validação: 15

Mensagem apresentada: O nome do XLSX não é válido.

Situação em que ocorre: O nome do arquivo XLSX presente no conteúdo do arquivo compactado não está no padrão esperado.

Ação corretiva: O arquivo XLSX deve ter o mesmo nome que o arquivo ZIP, diferenciando apenas a extensão.

Código da validação: 1008

Mensagem apresentada: Informação condicional preenchida erroneamente.

Situação em que ocorre: Uma informação com obrigatoriedade condicional foi preenchida, mas no caso em questão deveria estar vazia.

Ação corretiva: Envie o arquivo novamente sem a informação.

Código da validação: 1012

Mensagem apresentada: Informação condicional preenchida erroneamente.

Situação em que ocorre: Uma informação com obrigatoriedade condicional não foi preenchida, mas no caso em questão deveria estar preenchida.

Ação corretiva: Envie o arquivo novamente com a informação.

Código da validação: 1013

Mensagem apresentada: Os códigos da Bacia ([Valor informado]) ou Bloco ([Valor informado]) informados não foram encontrados na base de dados da ANP.

Situação em que ocorre: Códigos de Bloco/Bacia não são válidos.

Ação corretiva: Consulte a área de consulta de códigos do sistema para obter os códigos corretos.

Código da validação: 1014

Mensagem apresentada: O código do Campo ([Valor informado]) não é válido.

Situação em que ocorre: O código do Campo informado não foi encontrado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Consulte a área de consulta de códigos do sistema para obter o código correto.

Código da validação: 1015

Mensagem apresentada: O código do Plano de Avaliação ([Valor informado]) não é válido.

Situação em que ocorre: O código do Plano de Avaliação informado não foi encontrado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Consulte a área de consulta de códigos do sistema para obter o código correto.

Código da validação: 1039

Mensagem apresentada: Código do tipo de equipamento inválido.

Situação em que ocorre: O código do tipo do equipamento informado não foi encontrado na base de dados da ANP.

Ação corretiva: Consulte a pesquisa de códigos do sistema DPP para obter um código válido.

Código da validação: 1040

Mensagem apresentada: Código do Poço é inválido.

Situação em que ocorre: O código do poço informado não foi encontrado no base de dados da ANP.

Ação corretiva: Consulte a área de consulta de códigos do sistema para obter o código correto.

Código da validação: 1041

Mensagem apresentada: Código da Instalação é inválido.

Situação em que ocorre: O código da instalação informado não foi encontrado no base de dados da ANP.

Ação corretiva: Consulte a área de consulta de códigos do sistema para obter o código correto.

Código da validação: 1042

Mensagem apresentada: Mais de um vínculo informado.

Situação em que ocorre: Era esperado apenas um vínculo para a instalação, mas foi informado ao menos dois.

Ação corretiva: Informe apenas um vínculo para o equipamento, que pode ser uma instalação, um campo, um PA, um bloco ou um poço.

Código da validação: 1300

Mensagem apresentada: É necessário informar pelo menos uma característica.

Situação em que ocorre: Quantidade de características inválida.

Ação corretiva: Realize a correção nas informações de características.

Código da validação: 1301

Mensagem apresentada: Os dados da localização são obrigatórios.

Situação em que ocorre: Os dados da localização são obrigatórios.

Ação corretiva: Os dados da localização são obrigatórios.

Código da validação: 1302

Mensagem apresentada: Dados do equipamento acoplado é obrigatório.

Situação em que ocorre: Dados do equipamento acoplado é obrigatório.

Ação corretiva: Dados do equipamento acoplado é obrigatório.

Código da validação: 1303

Mensagem apresentada: TAG é obrigatório.

Situação em que ocorre: TAG é obrigatório.

Ação corretiva: TAG é obrigatório.

Código da validação: 1304

Mensagem apresentada: Data da instalação é obrigatória.

Situação em que ocorre: Data da instalação é obrigatória.

Ação corretiva: Data da instalação é obrigatória.

Código da validação: 1305

Mensagem apresentada: Data da instalação é inválida.

Situação em que ocorre: Data da instalação é inválida.

Ação corretiva: Data da instalação é inválida.

Código da validação: 1306

Mensagem apresentada: Equipamento acoplado é obrigatório.

Situação em que ocorre: Equipamento acoplado é obrigatório.

Ação corretiva: Equipamento acoplado é obrigatório.

Código da validação: 1307

Mensagem apresentada: Equipamento acoplado é inválido.

Situação em que ocorre: Equipamento acoplado é inválido.

Ação corretiva: Equipamento acoplado é inválido.

Código da validação: 1308

Mensagem apresentada: Longitude é obrigatória.

Situação em que ocorre: Longitude é obrigatória.

Ação corretiva: Longitude é obrigatória.

Código da validação: 1309

Mensagem apresentada: Latitude é obrigatória.

Situação em que ocorre: Latitude é obrigatória.

Ação corretiva: Latitude é obrigatória.

Código da validação: 1518

Mensagem apresentada: Para equipamentos do tipo árvore de natal, informe apenas o vínculo de poço para o equipamento.

Situação em que ocorre: Quando o tipo do equipamento informado é árvore de natal e outros vínculos são informados além do poço.

Ação corretiva: Se o tipo do equipamento for árvore de natal somente informar vínculo com poço.

Código da validação: 1823

Mensagem apresentada: O código do Cadastro do Poço ([Valor informado]) não é válido.

Situação em que ocorre: Foi informado um código de cadastro do poço para vincular ao equipamento, mas o código não foi encontrado na base de dados da ANP

Ação corretiva: Consultar a API de códigos (ver manual da carga com instruções) para verificar os códigos disponíveis.