

Informação Técnica
Núcleo de Identificação (NID/BA)

Silvio Roberto Oliveira Santos Filho – Papiloscopista Policial Federal (Chefe do Setor)

Bruno Drummond Rodrigues - Papiloscopista Policial Federal

Savio Moreira Souza - Papiloscopista Policial Federal

Thamara da Conceição Alves de Sena – Testemunha

Amostra recebida



Imagen 1: correspondência contendo amostra para teste com código de rastreio OY 135612275 BR.

Análise do material



Imagen 2: O material de cima é a amostra recebida e o material de baixo é o produto que já temos e não nos atende.



Imagen 3: Semelhança entre os produtos.



Imagen 4: Semelhança entre os produtos.



Imagen 5: Grande semelhança entre os produtos.

Resultado

Prezados,

Após a realização de testes rigorosos em nosso laboratório, constatamos que o produto fornecido não atende às especificações estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar.

Os principais pontos de não conformidade são:

1. **Contraste Insuficiente:** A partir de cerca de 4.000 coletas, o produto não permaneceu com contraste necessário para nossas operações, comprometendo a qualidade do resultado final.
2. **Fixação Inadequada:** A partir de cerca de 4.000 coletas, a fixação do produto diminuiu consideravelmente, tornando-se insuficiente para o software ler as minúcias do desenho digital aposto, resultando em falhas durante o uso.
3. **Capacidade de Coleta Inferior ao Declarado:** Embora o produto tenha sido especificado para realizar até 16.000 coletas, nossos testes demonstraram que a partir de aproximadamente 4.000 coletas, a eficiência do produto caiu significativamente. O contraste e a fixação também diminuíram consideravelmente após esse ponto.
4. **Semelhança com Produto Existente:** Observamos uma grande semelhança entre a amostra recebida e um produto já utilizado em nosso setor, o qual não atende às nossas necessidades e gera retrabalho, além de custos adicionais com novas aquisições.

Diante dos pontos mencionados, negamos o produto, a fim de evitar retrabalho e custos adicionais para a administração.

Agradecemos a compreensão e aguardamos uma solução adequada. Ademais, permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

29 de janeiro de 2025.