

1.1. Acessório Opcional de Esterilização para Aquecimento Indireto (catálogo FT174XA-45)

A esterilização no sistema é realizada aplicando-se vapor na parte externa dos tubos de resfriamento, em vez de água fria, o que esteriliza os tubos o homogeneizador à jusante. Para essa operação, é necessário o acessório opcional FT174XA-45, que inclui as válvulas comutadoras específicas para esse processo. Ressalta-se que essa opção é requerida exclusivamente para a realização da esterilização indireta do sistema.